


Hinweise zur Verwendung dieses Handbuchs

In der Symbolleiste:



Vorherige Seite / Nächste Seite



Gehe zur Seite "Inhalt" / Gehe zur Seite "Vorsichtsmaßnahmen"

Drucken:

Die Seiten dieses Handbuchs sind für die Anzeige auf dem Bildschirm optimiert und für das Drucken auf Papier der Größe 8 1/2" x 11" und A4 formatiert; Sie können entweder das ganze Handbuch oder nur eine bestimmte Seite oder einen bestimmten Abschnitt ausdrucken.

Beenden:

Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf Datei > Beenden.

Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden

Diese Symbole kennzeichnen die folgenden Arten von Informationen:



Wichtige Informationen: Dieses Symbol kennzeichnet einen wichtigen Schritt, der durchgeführt werden muss.



Technischer Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Tipps zur Optimierung der Leistung.



Vorsicht! Dieses Symbol kennzeichnet eine potenzielle Gefahr und weist auf Tipps hin, wie diese vermieden werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Warnhinweise	7
1. Einleitung	8
1.1. Was kann Ihre LaCie Biggest F800?	8
2. Ihre LaCie Biggest F800	9
2.1. Mindestsystemvoraussetzungen	9
2.1.1. Mac	9
2.1.2. Windows	10
2.2. Packungsinhalt	11
2.3. Laufwerksansichten	12
2.3.1. Vorderansicht	12
2.3.2. Rückansicht	13
2.4. Kabel und Anschlüsse	15
2.4.1. FireWire	15
2.4.2. USB	16
3. Was ist RAID?	17
3.1. RAID0	17
3.2. RAID 0 + 1	18
3.3. RAID 5 und RAID 5 + Hot Spare	19
4. Einrichten der LaCie Biggest F800	21
4.1. Einstellen des RAID-Levels	22
4.1.1. RAID5	23
4.1.2. RAID 5 + Hot Spare	23
4.1.3. RAID0	24
4.1.4. RAID 0 + 1	24
4.2. Erstellen eines Array	25
4.3. Anschließen an einen Host-Computer	27
4.3.1. FireWire 800	28
4.3.2. Hi-Speed USB 2.0	29
4.4. Einstellen von Datum und Uhrzeit	30
4.5. Formatieren und Partitionieren der LaCie Biggest F800	31

4.5.1. Mac	32
4.5.2. Windows	34
5. Verwendung der LaCie Biggest F800	36
5.1. Festplatten-Status- und Aktivitätsanzeige	36
5.2. LCD-Display-Meldungen	36
5.2.1. Initialisierungsmeldungen	37
5.2.2. Wiederherstellungsmeldungen	38
5.2.3. Fehlermeldungen	39
5.2.3.1. RAID-Fehlermeldungen	39
5.2.3.2. Festplattenfehlermeldung	39
5.2.3.3. Lüfterfehlermeldung	39
5.2.3.4. RAID-Konfigurationsfehlermeldung	40
5.2.3.5. Fehlermeldung bei Überhitzung	40
5.2.4. RAID- und Festplatten-Statusmeldungen	41
5.2.4.1. Einschalten	41
5.2.4.2. Festplatteninitialisierung	41
5.2.4.3. Ready	41
5.2.4.4. RAID-Level	41
5.2.5. RAID- und Festplatten-Informationsmeldungen	42
5.2.5.1. Festplatteninformationen	42
5.2.5.2. Firmware-Version	42
5.2.5.3. Informationen zu Lüfter und Temperatur	42
5.2.5.4. Seriennummer	42
6. Pflegen der LaCie Biggest F800	43
6.1. Aus-/Einbauen einer Festplatte	43
6.2. Firmware-Aktualisierungen	43
7. Technische Hinweise	45
7.1. Dateisystemformate	45
7.1.1. Mac	45
7.1.2. Windows	46
7.2. Verfügbarer Speicherplatz	47
7.3. Optimieren von Datenübertragungen	47
7.3.1. FireWire 800-Anschlüsse und Leistung	48
7.3.2. Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse und Leistung	49

8. Fragen und Antworten zu FireWire	50
9. Fragen und Antworten zu USB	52
10. Fehlersuche	54
11. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	57
12. Garantie	59

Hinweise zum Copyright

Copyright © 2004/2005 LaCie. Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von LaCie weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, wiedergegeben, abrufbar gespeichert oder in irgendeiner Form oder elektronisch, mechanisch, als Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Weise übermittelt werden.

Marken

Apple, Mac, Macintosh und FireWire sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows NT, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition und Windows XP sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation. Sony und iLink sind eingetragene Marken von Sony Electronics. Andere Marken in diesem Handbuch sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Änderungen

Der Inhalt dieses Handbuchs dient zu Ihrer Information und kann ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde sorgfältig auf Genauigkeit geachtet. LaCie übernimmt jedoch keine Haftung für falsche oder fehlende Informationen in diesem Dokument oder für die Verwendung der enthaltenen Informationen. LaCie behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Produkthandbuch ohne Vorbehalt zu ändern oder zu überarbeiten. LaCie ist nicht verpflichtet, auf solche Änderungen oder Überarbeitungen hinzuweisen.

FCC-Erklärung:



Vorsicht! Änderungen, die vom Hersteller nicht genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsgenehmigung führen.

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Die Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation im Wohnbereich zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt eventuell Funkfrequenzenergien aus. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. Bei einer Störung des Radio- oder Fernsehempfangs durch dieses Gerät (dies kann durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden), sollten Sie versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort anbringen.
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Stecken Sie das Gerät und den Empfänger in Steckdosen unterschiedlicher Stromkreise ein.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Verwenden Sie für den Anschluss von E/A-Geräten an diese Festplatte nur abgeschirmte Kabel.

LaCie Biggest F800



Auf Erfüllung der
FCC-Normen geprüft

FÜR ZUHAUSE UND DAS BÜRO



Vorsicht! Damit die FCC-Emissionsgrenzwerte eingehalten und Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verhindert werden, muss ein abgeschirmtes Anschlusskabel verwendet werden. In jedem Fall darf nur das mitgelieferte Anschlusskabel

Canada Compliance Statement (Rechtshinweis für Kanada)

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (kanadische Vorschriften für störungserzeugende Geräte).

Erklärung des Herstellers für die CE-Zertifizierung



Wir, LaCie, erklären hiermit, dass dieses Produkt den folgenden europäischen Normen und Richtlinien entspricht:

Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1, EN61000-3-2

Mit Bezug auf die folgenden Bedingungen:

73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie

89/336/EWG EMV-Richtlinie

Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen

Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und beachten Sie beim Installieren des Geräts die entsprechenden Anweisungen.
- Öffnen Sie die LaCie Biggest F800 nicht und versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen. Führen Sie niemals metallische Objekte in das Laufwerk ein, da dies einen elektrischen Schlag, Feuer, einen Kurzschluss oder gefährliche Emissionen verursachen kann. Die Komponenten der LaCie Biggest F800 können nicht vom Benutzer gewartet werden. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, lassen Sie es von einem qualifizierten Mitarbeiter des technischen Kundendienstes von LaCie überprüfen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Regen aus und halten Sie es von Wasser und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Behälter auf die LaCie Biggest F800, da deren Inhalt in die Öffnungen des Geräts gelangen könnte, wodurch sich die Gefahr eines elektrischen Schlags, von Kurzschlüssen, Feuer oder Verletzungen erhöht.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer und die LaCie Biggest F800 geerdet sind. Wenn die Geräte nicht geerdet sind, erhöht sich das Risiko eines Stromschlags.

Allgemeine Verwendungshinweise

- Setzen Sie die LaCie Biggest F800 keinen Temperaturen aus, die außerhalb des Bereichs von 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F) liegen, und keiner Betriebsluftfeuchtigkeit von mehr als 5–95 %, nicht kondensierend, und keine Lagerluftfeuchtigkeit von mehr als 5–75 %, nicht kondensierend. Dadurch könnte die LaCie Biggest F800 beschädigt bzw. das Gehäuse verformt werden. Stellen Sie die LaCie Biggest F800 nicht in der Nähe von Wärmequellen auf und setzen Sie sie nicht direktem Sonnenlicht aus (auch nicht durch ein Fenster). Auch sehr kalte bzw. feuchte Umgebungen können zu Schäden an der LaCie Biggest F800 führen.
- Ziehen Sie stets das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Risiko eines Blitzeinschlags besteht oder die LaCie Biggest F800 während eines längeren Zeitraums nicht verwendet wird, da sich sonst die Gefahr von Stromschlägen, Feuer oder Kurzschlüssen erhöht.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät mitgelieferte Netzteil.
- Stellen Sie die LaCie Biggest F800 nicht in der Nähe anderer Elektrogeräte auf, wie Fernsehgeräte, Radios oder Lautsprecher. Dadurch kann der Betrieb der anderen Geräte beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie die LaCie Biggest F800 nicht in der Nähe von Quellen für magnetische Störungen auf, wie z. B. Computerbildschirme, Fernsehgeräte oder Lautsprecher. Durch magnetische Störungen kann der Betrieb und die Stabilität der LaCie Biggest F800 beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf die LaCie Biggest F800 und üben Sie keine übermäßige Kraft auf sie aus.
- Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die LaCie Biggest F800 aus. Falls Sie am Gerät eine Fehlfunktion entdecken, schlagen Sie in diesem Handbuch im Kapitel [Fehlersuche](#) nach.
- Halten Sie die LaCie Biggest F800 möglichst von Staub frei, auch bei der Lagerung. Staub kann sich im Inneren des Geräts ansammeln und die Gefahr von Schäden oder Funktionsstörungen erhöhen.
- Reinigen Sie die Oberfläche der LaCie Biggest F800 niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten. Diese Produkte können das Gehäuse des Geräts verformen und ausbleichen. Reinigen Sie das Gerät stattdessen mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Bauen Sie eine Festplatte nicht aus dem Laufwerksschacht aus. Wird eine Festplatte von einer anderen Person als einem befugten Mitarbeiter des technischen Kundendienstes von LaCie ausgebaut, erlischt die Garantie.



Vorsicht! Wenn die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden, erlischt eventuell die Garantie für die LaCie Biggest F800.

1. Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf der neuen Biggest F800 von LaCie. Dieses leistungsfähige und überaus flexible RAID-Untersystem (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks – Redundante Gruppe unabhängiger/kostengünstiger Festplatten) eignet sich hervorragend für die Integration von Datenbanken, Bildbearbeitungssystemen und von E-Mail- und Webservern.

Die RAID-Technologie bietet eine der besten Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Daten, weil sie eine höhere Leistung, größere Datenintegrität und eine höhere Verfügbarkeit bietet als herkömmliche Festplattenspeichersysteme. Wegen der Bereitstellung der Einzelfehlererkennung und von redundanten Informationen zur Wiederherstellung des Originals bei Ausfall einer Festplatte eignet sich ein RAID-System ideal für den Schutz wertvoller Daten und erhöht gleichzeitig die Systemleistung.



Die LaCie Biggest F800 ist der entscheidende Schritt hin zu einer flexiblen RAID-Lösung, weil sie drei unterschiedliche RAID-Levels (0, 0+1 und 5) verwalten kann und auch die Option RAID 5 + Hot Spare bietet. Mit der intelligenten Online-Wiederherstellung kann bei der LaCie Biggest F800 ein Laufwerk als Hot-Spare-Einheit definiert werden, so dass die LaCie Biggest F800 bei Ausfall eines Laufwerks die darauf befindlichen Daten problemlos auf dem Hot-Spare-Laufwerk wiederherstellt.

1.1. Was kann Ihre LaCie Biggest F800?

- Unterstützt leistungsfähiges RAID 0, 0+1, 5 und RAID 5 mit Spare Disk
- Hotswap-fähige Festplatten bieten Sicherheit und Wiederherstellbarkeit
- Einfache Installation auf PC oder Mac – kein Treiber erforderlich



Wichtige Informationen: Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines LaCie Laufwerks haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten. Um Datenverlust zu vermeiden, empfiehlt LaCie dringend, **ZWEI** Kopien Ihrer Daten zu erstellen; eine Kopie zum Beispiel auf Ihrer externen Festplatte und eine zweite Kopie auf Ihrer internen Festplatte, einer weiteren externen Festplatte oder einem anderen Wechselspeicher wie beispielsweise CD, DVD oder Band. LaCie bietet eine komplette Reihe von CD-, DVD- und Bandlaufwerken an; sollten Sie nähere Informationen zur Datensicherung wünschen, lesen Sie bitte im LaCie-Weißbuch die Abschnitte zu Methodik und Technologie von Datensicherungen nach.

2. Ihre LaCie Biggest F800

2.1. Mindestsystemvoraussetzungen

Unterstützte RAID-Level:

- Hardware-RAID-Level 0, 0+1, 5 und 5 mit Spare Disk
- Hotswap-fähige Festplatten
- Automatische Online-Wiederherstellung

Unterstützte Festplatten:

- Parallel ATA-100/133

2.1.1. Mac

FireWire 800

Hardware-Voraussetzungen für FireWire 800:

- G4 mit einer FireWire 800/IEEE 1394b-Schnittstellenkarte

Systemvoraussetzungen für FireWire 800:

- Mac OS 10.2.8 oder höher

FireWire 400

Hardware-Voraussetzungen für FireWire 400:

- G3 oder höher mit einer FireWire 400/IEEE 1394a-Schnittstellenkarte

Systemvoraussetzungen für FireWire 400:

- Mac OS 9.x (Unterstützung von Apple FireWire 2.3.3 und höher) oder Mac OS10.x

Hi-Speed USB 2.0

Hardware-Voraussetzungen für USB:

- G3 oder höher mit USB 2.0- oder 1.1-Schnittstellenkarte

Systemanforderungen für USB:

- Mac OS 9.x und Mac 10.x (Apple-USB-Support 1.3.5 oder höher)



Technischer Hinweis: Mac-Benutzer!

USB-Anschlussmöglichkeiten: Für optimale Leistung auf Computern mit Mac OS wird die Verwendung der FireWire-Schnittstelle empfohlen, sofern Sie nicht über einen G5 verfügen oder Mac OS 10.2.8 oder höher auf einem Computer mit Hi-Speed USB 2.0 PC-Card oder PCI-Karte ausführen. Die Versionen von Mac OS vor Mac OS 10.2.8 bieten keine Unterstützung für die Übertragungsraten von Hi-Speed USB 2.0, so dass die Übertragung auf die langsameren Raten von USB 1.1 beschränkt bleibt.

2.1.2. Windows

FireWire 800

Hardware–Voraussetzungen für FireWire 800:

- Pentium III-kompatibler Prozessor oder höher mit einer Schnittstellenkarte des Typs FireWire 800/IEEE 1394b
- Mind. 128 MB RAM

Systemvoraussetzungen für FireWire 800:

- Windows 2000 oder Windows XP

FireWire/IEEE 1394/iLink

Hardware–Voraussetzungen für FireWire 400:

- Pentium II-kompatibler Prozessor oder höher mit einer

FireWire/IEEE 1394/iLink-Schnittstellenkarte (kompatibel mit SBP-2)
für Massenspeichergeräte.

- Mind. 64 MB RAM

Systemvoraussetzungen für FireWire 400:

- Windows 2000 oder Windows XP

Hi-Speed USB 2.0

Hardware–Voraussetzungen für USB:

- Pentium II-kompatibler Prozessor oder höher mit einer USB 2.0- oder 1.1-Schnittstellenkarte
- Mind. 32 MB RAM

Systemanforderungen für USB:

- Windows 2000 oder Windows XP




Technischer Hinweis: Windows 2000–Benutzer! Damit die LaCie Biggest F800 von Ihrem Computer an der FireWire/IEEE 1394-Schnittstelle erkannt wird, muss das Windows Service Pack 3 auf Ihrem System installiert sein. Klicken Sie zur Überprüfung Ihrer Konfiguration mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Eigenschaften**. Das Dialogfeld **Systemeigenschaften** wird geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**; hier sehen Sie, welche Windows-Version derzeit installiert ist.

2.2. Packungsinhalt

Im Lieferumfang Ihrer LaCie Biggest F800 muss Folgendes enthalten sein:

- 1 LaCie Biggest F800 RAID-Untersystem-Tower und 4 Laufwerkschächte mit Festplatten
- 2 FireWire 800-Kabel (9/9-polig)
- 3 FireWire 800/400-Kabel (9/6-polig)
- 4 Hi-Speed USB 2.0-Kabel
- 5 Serielles bzw. RS-232-Kabel
- 6 Netzkabel
- 7 CD-ROM mit LaCie Biggest F800-Software
- 8 LaCie Biggest F800-Installationsanleitung




Wichtige Informationen: Bewahren Sie bitte die Verpackung auf. Wenn der LaCie Biggest F800 RAID-Untersystem-Tower repariert oder gewartet werden muss, ist er in der Originalverpackung einzusenden. Falls eine einzelne Festplatte repariert oder gewartet werden muss, siehe Abschnitt [6.1. Aus-/Einbauen einer Festplatte](#).

2.3. Laufwerksansichten


2.3.1. Vorderansicht

- 1 Laufwerksschächte** – In jeden Laufwerksschacht kann ein Parallel ATA/IDE-Festplattenlaufwerk mit einer Höhe von 1 Zoll und einem Durchmesser von 3,5 Zoll eingesetzt werden.

Festplatte 1 – Dies ist auch die standardmäßige Hot-Spare-Festplatte.
 Festplatte 2 –
 Festplatte 3 –
 Festplatte 4 –
- 2 LCD-Display** – Auf dem LCD-Display werden Status und Konfiguration des Untersystems und der Arrays Ihrer LaCie Biggest F800 angezeigt. Nähere Informationen über die LCD-Display-Meldungen finden Sie in Abschnitt [5.2. LCD-Display-Meldungen](#).
- 3 Menü-Taste** – Mit der Menü-Taste navigieren Sie durch die Informationen auf dem LCD-Display und wählen die Einstellungen für Datum und Uhrzeit.
- 4 Enter-Taste** – Mit der Enter-Taste können Sie Datum und Uhrzeit einstellen und den Summer stummschalten.
- 5 Festplatten-Statusanzeige** – Zeigt den Status der Festplatte an. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt [5.1. Festplattenstatus- und Aktivitätsanzeigen](#).
- 6 Festplatten-Aktivitätsanzeige** – Zeigt den Zugriff auf die Festplatte an. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt [5.1. Festplatten – Status- und Aktivitätsanzeige](#).



2.3.2. Rückansicht



1 RAID-Level-Auswahlschalter

2 Serieller bzw.
RS-232-Anschluss

3 FireWire 800-Anschlüsse

4 Hi-Speed USB 2.0-Anschluss

5 Netzstatusanzeige

6 Netzteilanschluss

7 Lüfter-Statusanzeige

8 Netzschalter

9 Lüfter

- 1 **RAID-Level-Auswahlschalter** – Bei den RAID-Level-Auswahlschaltern handelt es sich um zwei Schalter, mit denen das RAID-Level eingestellt wird. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt [4.1. Einstellen des RAID-Levels](#).
- 2 **Serieller bzw. RS-232-Anschluss** – Über den seriellen bzw. RS-232-Anschluss wird die LaCie Biggest F800 an ein Terminal oder an einen mit einem Terminal ausgestatteten PC mit Terminal-Emulationssoftware angeschlossen. Der Status der LaCie Biggest F800 kann per Fernzugriff angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [6.2. Firmware-Aktualisierungen](#).
- 3 **FireWire 800-Anschlüsse** – Hier stecken Sie das FireWire 800-Kabel ein, das mit dem Laufwerk geliefert wurde. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten [2.4.1. Kabel und Anschlüsse – FireWire](#), [4.3.1. Anschließen an einen Host-Computer – FireWire 800](#) und [8. Fragen und Antworten zu FireWire](#).
- 4 **Hi-Speed USB 2.0-Anschluss** – Hier wird das mit dem Laufwerk mitgelieferte Hi-Speed USB 2.0-Kabel angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten [2.4.2. Kabel und Anschlüsse – USB](#), [4.3.2. Anschließen an einen Host-Computer – Hi-Speed USB 2.0](#) und [9. Fragen und Antworten zu USB](#).
- 5 **Netzstatusanzeige** – Von dieser LED wird der Status der Stromversorgung angezeigt. Im Normalbetrieb leuchtet die LED grün; die LED leuchtet nicht, wenn am Gerät kein Strom anliegt oder das Gerät ausgeschaltet ist.
- 6 **Netzteilanschluss** – Hier wird das Netzteil eingesteckt, das mit dem Laufwerk geliefert wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [4.2. Erstellen eines Array](#).
- 7 **Lüfter-Statusanzeige** – Von dieser LED wird der Status des Lüfters angezeigt. Im Normalbetrieb ist diese LED aus; die LED leuchtet rot, wenn der Lüfter ausgefallen ist. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten [5.2.3.3. Lüfterfehlmeldung](#) und [5.2.5.3. Informationen zu Lüfter und Temperatur](#).
- 8 **Netzschalter** – Mit dem Netzschalter schalten Sie die LaCie Biggest F800 ein und aus.
- 9 **Lüfter** – Verhindert das Überhitzen des Laufwerks im Betrieb. Diese Öffnungen dürfen nicht verdeckt werden, wenn das Laufwerk in Betrieb ist.



Vorsicht! Um ein Überhitzen zu vermeiden, muss die LaCie Biggest F800 in einem gut belüfteten Bereich so installiert werden, dass die Controller-Chips in ausreichendem Maße von Luft umströmt werden. Achten Sie außerdem darauf, dass der Lüfter nicht abgedeckt wird.

Umweltanforderungen:

Temperatur: 0–35 °C (32–95 °F)

Betriebsfeuchtigkeit: 5–95 % nicht kondensierend

Lagerfeuchtigkeit: 5–75 % nicht kondensierend

2.4. Kabel und Anschlüsse

2.4.1. FireWire

Bei der FireWire 400-Technologie, die auch unter der Bezeichnung IEEE 1394 bekannt ist, handelt es sich um serielle Hochgeschwindigkeitsein- und -ausgänge für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer oder an andere Peripheriegeräte; FireWire 800 ist die Implementierung des neuen IEEE 1394b-Standards.

FireWire 800 setzt neue Geschwindigkeitsmaßstäbe und bietet erhöhte Bandbreite sowie größere Kabeldistanzen zwischen Geräten. FireWire 800 ist somit ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie Audio-, Video- und Grafikanwendungen geeignet. FireWire 800 bietet die folgenden Vorteile:

- Flexible Architektur: FireWire 800 reduziert Verzögerungen bei der Arbitration und der Signalverzerrung und erhöht den Durchsatz.
- Rückwärtskompatibel: Mithilfe von Adapterkabeln können FireWire 400-Geräte an einem FireWire 800-Anschluss betrieben werden.

FireWire 400 und FireWire 800 haben auch die folgenden Leistungsmerkmale gemein:

- Hotplug-Funktionalität: Geräte können bei aktivem Bus angeschlossen oder getrennt werden.
- Isochrone Datenbereitstellung: Keine Bildausfälle – FireWire unterstützt die Datenbereitstellung in Echtzeit.
- Flexibel: An einem einzigen Bus können Sie bis zu 63 Geräte installieren.

Eine detailliertere Beschreibung der Nutzung und der Merkmale von FireWire finden Sie im Abschnitt [8. – Fragen und Antworten zu FireWire](#).

FireWire-Kabel

Grundsätzlich sind zwei Kategorien von FireWire-Kabeln erhältlich: FireWire 800-Kabel, 9/9-polig, 9/6-polig oder 9/4-polig (separat erhältlich), sowie die Original-FireWire-Kabel mit den 6/6-poligen (separat erhältlich) und 6/4-poligen Kabeln (separat erhältlich).

FireWire 800-Kabel (9/9-polig):

Für den Anschluss von FireWire 800-Geräten an FireWire 800-Anschlüsse.



FireWire 800/400-Kabel (9/6-polig):

Für den Anschluss von FireWire 800-Geräten an FireWire 400-Anschlüsse.



2.4.2. USB

Bei der USB-Technologie handelt es sich um einen seriellen Eingang/Ausgang für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer oder an andere Peripheriegeräte. Hi-Speed USB 2.0 ist die neueste Form dieses Standards und bietet die Bandbreite und Datenübertragungsraten, die für Hochgeschwindigkeitsgeräte wie Festplatten, CD-/DVD-Laufwerke und digitale Kameras erforderlich sind.

Der USB-Standard bietet die folgenden Vorteile:

- Rückwärtskompatibel: Hi-Speed USB 2.0 ist mit den USB-Originalspezifikationen kompatibel.
- Hotswap-fähig: Der Computer muss für den Anschluss oder das Entfernen von Geräten nicht ausgeschaltet oder neu gestartet werden.

Eine detailliertere Beschreibung der Nutzung und der Merkmale von USB finden Sie im Abschnitt [9. Fragen und Antworten zu USB](#).

USB-Kabel

Das LaCie Laufwerk wird mit einem Hi-Speed USB 2.0-Kabel geliefert, damit die maximale Datenübertragungsrate an einem Hi-Speed USB 2.0-Anschluss genutzt werden kann. Das Kabel kann auch an einen USB 1.1-Anschluss angeschlossen werden. In diesem Fall ist die Leistung des Laufwerks jedoch auf die USB 1.1-Übertragungsrate beschränkt.

Hi-Speed USB 2.0-Kabel:



Für den Anschluss von USB-Geräten an USB-Anschlüsse.

3. Was ist RAID?

Ihr LaCie Biggest F800 wird mit dem vorkonfigurierten RAID-Level 5 geliefert, unterstützt aber vier unterschiedliche RAID-Levels: 0, 0 + 1, 5 und 5 + Hot Spare. Anhand der Informationen in diesem Abschnitt können Sie entscheiden, welches RAID-Level Sie für Ihre Zwecke benötigen.

3.1. RAID 0

Stripeset-Festplatten-Array ohne Fehlertoleranz

Dieses auch als "Striping" bezeichnete Level bietet hohe Übertragungsraten und eignet sich ideal für große Datenblöcke, für die Geschwindigkeit der entscheidende Faktor ist. RAID 0 baut auf einem Stripese-Festplatten-Array auf, bei dem alle Festplatten miteinander verbunden sind und eine große Festplatte bilden. Bei dieser Konfiguration werden die Daten in Blöcke unterteilt, wobei jeder Block auf eine gesonderte Festplatte im Array geschrieben wird; die E/A-Leistung wird wesentlich verbessert, da die E/A-Last auf mehrere Laufwerke verteilt wird. Bei Ausfall einer der Festplatten gehen jedoch alle Daten im Array verloren.

Die Speicherkapazität wird von der kleinsten Festplatte im Array bestimmt, wobei die Kapazität der kleinsten Festplatte auf alle anderen Datenträger im Array angewendet wird. Wenn Sie beispielsweise vier Festplatten mit einer Kapazität zwischen 40 und 80 GB installiert haben, erkennt Ihr System im RAID-0-Array eine Festplatte mit 160 GB (40 GB x 4).


Zwar ist dies eine sehr einfache und leicht einzurichtende Konfiguration, doch sollte RAID 0 in keinem Fall für einsatzkritische Bereiche eingesetzt werden. Wenn auch nur eine Festplatte im Array ausfällt, sind die Daten des gesamten Arrays verloren.

Merkmale und Vorteile

- Daten werden in Blöcke unterteilt, und jeder Block wird auf eine separate Festplatte geschrieben
- E/A-Leistung durch Verteilen der Last auf mehrere Festplatten gesteigert
- Zusatzaufwand wegen fehlender Paritätsberechnungen geringer
- Einfacher Aufbau und unkomplizierte Einrichtung

Empfohlene Einsatzzwecke

- Videoproduktion und -bearbeitung
- Bildbearbeitung
- Pre-Press-Anwendungen
- Anwendungen, die eine große Bandbreite erfordern



3.2. RAID 0 + 1

Hohe Datenübertragungsleistung

Bei diesem Level werden sowohl das Striping als auch die Spiegelung genutzt, so dass umfassende Datenredundanz besteht und die Daten geschützt sind, falls mehrere Festplatten ausfallen (vorausgesetzt, die Daten auf einer Festplatte jedes gespiegelten Plattenpaares sind unbeschädigt).


Bei dieser Konfiguration wird die Speicherkapazität durch Multiplizieren der Kapazität der kleinsten Festplatte mit zwei bestimmt. Sind beispielsweise vier Festplatten mit einer Kapazität zwischen 40 und 70 GB installiert, beträgt die Gesamtkapazität in einem RAID 0+1-Array 80 GB (40 GB x 2). Diese Konfiguration erfordert eine gerade Anzahl von Festplatten; daher müssen im Fall der LaCie Biggest F800 vier Festplatten vorhanden sein.

Merkmale und Vorteile

- Ausgeführt als gespiegeltes Array mit RAID-0-Array-Segmenten
- Dieselbe Fehlertoleranz wie bei RAID-Level 5
- Fehlertoleranz-Speicheraufwand genauso groß wie bei Spiegelung
- Hohe E/A-Raten dank mehrerer Striping-Segmente
- Hervorragende Konfiguration für hohe Leistung, ohne jedoch maximale Verfügbarkeit zu erreichen

Empfohlene Einsatzzwecke

- Bildbearbeitung
- Allgemeiner Dateiserver



3.3. RAID 5 und RAID 5 + Hot Spare

Unabhängige Datenträger mit verteilten Paritätsblöcken

Dieses RAID-Level, das vielseitigste, bietet hohe E/A-Transaktionsraten, die bei Anwendungen, die zahlreiche gleichzeitige Abfragen ausführen, von Nutzen sind. Fällt in einem RAID-5-Array eine Festplatte aus, können die verloren gegangenen Daten aus den Daten von den anderen, noch funktionsfähigen Festplatten wiederhergestellt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich beim RAID-Level 5 um ein Stripset mit Parität, für das mindestens drei Festplatten benötigt werden. Bei dieser Konfiguration werden die Daten auf mehreren Festplatten gespeichert, wie bei einem RAID-0-Array, doch werden auch Paritätsdaten auf den Festplatten gespeichert. Von eben diesen Paritätsdaten wird der Fehlertoleranzschutz gewährleistet; fällt eine Festplatte in der Gruppe aus, können die darauf enthaltenen Daten mithilfe der Paritätsdaten von den anderen Festplatten wiederhergestellt werden. Da die Paritätsdaten über das Array verteilt gespeichert werden, kann die maximale Speicherkapazität der Festplatten im Array genutzt und dennoch Datenredundanz bereitgestellt.


Die Speicherkapazität einer RAID-Level-5-Konfiguration ergibt sich aus einem mathematischen Ausdruck, der die Festplattendaten vergleicht und ein als Parität bezeichnetes Datenelement berechnet. In dieser Situation erfolgt die Berechnung der Speicherkapazität durch Multiplizieren der Zahl der Festplatten im Array, abzüglich einer, mit der Kapazität der kleinsten Festplatte im Array. Wird beispielsweise ein RAID-5-Array mit vier Festplatten unterschiedlicher Kapazität von 40 GB, 50 GB, 60 GB und 70 GB eingerichtet, beträgt die Gesamtkapazität des Arrays 120 GB $[3 (4 \text{ Festplatten} - 1) \times 40 = 120]$.

Merkmale und Vorteile

- Höchste Datenlesegeschwindigkeit
- Mittlere Datenschreibgeschwindigkeit
- Hohe Effizienz aufgrund des geringen Verhältnisses zwischen ECC-Festplatten (Parität) und Daten
- Gute Gesamtübertragungsrate

Empfohlene Einsatzzwecke


- Datei- und Anwendungsserver
- Datenbankserver
- Web-, E-Mail- und Nachrichtenserver
- Intranet-Server



RAID 5 + Hot Spare

Dieses Level ist mit RAID 5 identisch, nur dass eine Festplatte als "Hot Spare" definiert wird. Das bedeutet, dass bei Ausfall einer Festplatte die "Hot Spare"-Festplatte automatisch aktiviert wird und die ausgefallene Festplatte ersetzt.

Die Speicherkapazität eines Arrays vom Typ RAID 5+ Hot Spare folgt derselben Logik wie die von RAID 5, nur mit dem Unterschied, dass das Array eine Festplatte weniger umfasst. Im Fall eines Arrays vom Typ RAID 5+ Hot Spare mit drei Festplatten unterschiedlicher Kapazität von 40 GB, 50 GB und 60 GB und einer als "Hot Spare" definierten Festplatte mit einer Kapazität von 70 GB würde die Gesamtkapazität des Arrays 80 GB $[2 (3 \text{ Festplatten} - 1 \text{ Festplatte}) \times 40 = 80]$ betragen.



4. Einrichten der LaCie Biggest F800

In diesem Kapitel werden die Installation und die Konfiguration der LaCie Biggest F800 beschrieben. Bei diesem relativ einfachen Vorgang werden Sie durch die folgenden Schritte geführt:

4.1. Einstellen des RAID–Levels – Die LaCie Biggest F800 ist zwar mit RAID–Level 5 vorkonfiguriert, doch haben Sie die Möglichkeit den RAID–Level in diesem Schritt individuell anzupassen.

4.2. Erstellen eines Array – Die vier Festplatten werden von der LaCie Biggest F800 automatisch initialisiert.

4.3. Anschließen an einen Host–Computer – Die LaCie Biggest F800 kann über die FireWire 800– oder die Hi–Speed USB 2.0–Schnittstelle mit einem Host–Computer verbunden werden. In diesem Abschnitt werden beide Anschlussmethoden erläutert.

4.4. Einstellen von Datum und Uhrzeit – Konfigurieren Sie Ihre LaCie Biggest F800 für den lokalen Gebrauch.

4.5. Formatieren und Partitionieren der LaCie Biggest F800 – In diesem Abschnitt, in dem die beiden Betriebssysteme Mac OS und Windows abgedeckt werden, werden das Formatieren und das Partitionieren der LaCie Biggest F800 beschrieben.

4.1. Einstellen des RAID–Levels

Die LaCie Biggest F800 ist für RAID–Level 5 vorkonfiguriert, kann jedoch umgestellt werden. Der RAID–Level wird mit den RAID–Level–Auswahlschaltern auf der Rückseite der LaCie Biggest F800 eingestellt. Bei den RAID–Level–Auswahlschaltern handelt es sich um zwei Schalter mit vier möglichen Schaltpositionskombinationen: RAID 0, 0 + 1, 5 und 5 + Hot Spare.



Vorsicht! Zum Ändern des RAID–Levels muss die LaCie Biggest F800 ausgeschaltet sein.



Vorsicht! Befinden sich Daten auf dem Array, können diese beim Ändern des RAID–Levels vollständig verloren gehen.



Wichtige Informationen: Wenn der RAID–Level weder den Festplatteneinstellungen noch den RAID–Level–Auswahlschaltern entspricht, werden auf dem LCD abwechselnd die folgenden Meldungen angezeigt:

- 1) "RAID level"
"Unmatched"
- 2) "Current: Rx" d. h., die aktuellen RAID–Level–Einstellungen der installierten Festplatten
"Original: Rx" d. h., die RAID–Level–Einstellungen an den RAID–Level–Auswahlschaltern

Beispiel:

Die RAID–Level–Auswahlschalter sind auf RAID 0 eingestellt, doch wurden die Festplatten zuvor als RAID–5–Array definiert; auf dem LCD werden abwechselnd die folgenden Meldungen angezeigt:

- 1) "RAID Level"
"Unmatched"
- 2) "Current: R5"
"Original: R0"

In dieser Situation ist das Array ohne Funktion. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:


- 1) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 aus und stellen Sie die RAID–Level–Auswahlschalter auf die vorherige RAID–Einstellung, in diesem Fall auf RAID 5.
- 2) Setzen Sie die vier Festplatten neu ein und definieren Sie das Array neu als RAID–0–Array. Auf den Festplatten vorhandene Daten gehen bei der Initialisierung verloren.

4.1.1. RAID 5

Dies ist die Standardeinstellung der LaCie Biggest F800.



Vorsicht! Wenn Sie in einem RAID-5-Array eine defekte Festplatte austauschen, muss die LaCie Biggest F800 eingeschaltet sein. Schalten Sie die LaCie Biggest F800 nicht aus, da sonst die Daten auf dem Array verloren gehen können.




- 1) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 aus.
- 2) Stellen Sie die RAID-Level-Auswahlschalter 1 und 2 in die AUS-Stellung.

4.1.2. RAID 5 + Hot Spare



Wichtige Informationen: In einem Array vom Typ RAID 5 + Hot Spare ist die Festplatte im oberen Laufwerksschacht als "Hot Spare"-Datenträger (Standardeinstellung) definiert; diese Konfiguration wird durch die orange leuchtende Festplatten-Statusanzeige gekennzeichnet.




- 1) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 aus.
- 2) Stellen Sie RAID-Level-Auswahlschalter 1 in die AUS-Stellung. Stellen Sie RAID-Level-Auswahlschalter 2 in die EIN-Stellung.



Technischer Hinweis: Bei der Erstkonfiguration eines Array vom Typ RAID 5 + Hot Spare enthält der oberste Laufwerksschacht (Laufwerksschacht 1) standardmäßig die "Hot Spare"-Festplatte (die Festplatten-Statusanzeige leuchtet orange auf). Fällt eine Festplatte aus, ändert sich die Position des Hotswap-Ersatzes. Fällt zum Beispiel die Festplatte in Laufwerksschacht 3 aus, so wird der Hotswap-Ersatz in Laufwerksschacht 1 neu erstellt und verliert den Status als Hotswap-Ersatz. Wenn Sie dann eine neue Festplatte in Laufwerksschacht 3 einbauen, so erhält sie den Status des neuen Hotswap-Ersatzes, was durch die orange aufleuchtende Festplatten-Statusanzeige angezeigt wird.

4.1.3. RAID 0




- 1) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 aus.
- 2) Stellen Sie die RAID-Level-Auswahlschalter 1 und 2 in die EIN-Stellung.

4.1.4. RAID 0 + 1



Technischer Hinweis: In einem RAID 0+1-Array bilden die Festplatten in den Laufwerksschächten 1 und 2 zusammen eine eigenständige RAID 1-Gruppe. Die Festplatten in den Laufwerksschächten 3 und 4 bilden eine weitere eigenständige RAID 1-Gruppe. Dadurch kann zur gleichen Zeit jeweils eine Festplatte in jeder eigenständigen RAID-Gruppe ausfallen, ohne dass Daten verloren gehen.




- 1) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 aus.
- 2) Stellen Sie RAID-Level-Auswahlschalter 1 in die EIN-Stellung. Stellen Sie RAID-Level-Auswahlschalter 2 in die AUS-Stellung.

4.2. Erstellen eines Array

In diesem Schritt wird das Array initialisiert.

- 1) Stellen Sie sicher, dass das RAID-Level korrekt eingestellt und konfiguriert ist.
- 2) Ziehen Sie bei allen Laufwerksschächten den Schachtgriff heraus, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie dann nacheinander die Laufwerksschächte vorsichtig aus der LaCie Biggest F800 heraus.



- 3) Schließen Sie die LaCie Biggest F800 mit dem Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- 4) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 mit dem Netzschalter ein.



- 5) Schieben Sie die Laufwerksschächte nacheinander wieder zurück in die LaCie Biggest F800, und drücken Sie die Schachtgriffe nach innen, um die Laufwerksschächte zu verriegeln.

Wenn Sie alle Laufwerksschächte geschlossen und verriegelt haben, überprüft die LaCie Biggest F800 den Status der vier installierten Festplatten. Wurde keine der vier Festplatten zuvor initialisiert (wenn etwa die LaCie Biggest F800 zum ersten Mal angeschlossen wird), wird die RAID-Level-Initialisierung automatisch gestartet.





Wichtige Informationen: Die Initialisierung ist ein zeitaufwendiger Vorgang, der von der Größe der Festplatten und der initialisierten RAID-Ebene abhängt. Zum Beispiel müssen bei 4 Festplatten mit 400 GB in einem RAID 5 Array über zwei Stunden veranschlagt werden.

Setzen Sie den RAID-Level zurück, nachdem Sie die LaCie Biggest F800 auf einem anderen RAID-Level benutzt haben, werden Sie durch eine Meldung auf dem LCD gefragt, ob Sie das neue RAID-Array tatsächlich initialisieren möchten. Durch die Initialisierung werden alle Daten auf den Festplatten gelöscht.



Technischer Hinweis: Die Liste mit allen LCD-Display-Meldungen und Festplatten-Status- und -Aktivitätsanzeigen finden Sie in den Abschnitten [5.1. Festplatten-Status- und Aktivitätsanzeige](#) und [5.2. LCD-Display-Meldungen](#).



Wichtige Informationen: Falls während der Initialisierung die Stromversorgung unterbrochen wird, setzt die LaCie Biggest F800 die Initialisierung an der Stelle der Unterbrechung fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Auf dem LCD-Display der LaCie Biggest F800 erscheint die Meldung "Neues RAID erstellen". Drücken Sie die **Enter**-Taste, um **Ja** zu wählen, oder die **Menü**-Taste, um **Nein** zu wählen.



Wichtige Informationen: Vor Beginn der Initialisierung sollten alle vier Laufwerksschächte in der LaCie Biggest F800 verriegelt werden. Sind die vier Laufwerksschächte bei Einschalten der Stromversorgung nicht korrekt installiert, ertönt der Alarm und die Meldung "RAID-Fehler" wird auf dem LCD angezeigt, sofern nicht das Level RAID 5 + Hot Spare eingestellt wurde und sich in den unteren drei Laufwerksschächten Festplatten befinden. In diesem Fall wird die Initialisierung eines RAID-5-Arrays gestartet.



Technischer Hinweis: Die RAID-Kapazität ist vom RAID-Level und von der Kapazität der eingebauten Festplatten abhängig. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten [3.1. RAID 0](#), [3.2. RAID 0 + 1](#) und [3.3. RAID 5 und RAID 5 + Hot Spare](#).

4.3. Anschließen an einen Host-Computer

Nach der Initialisierung des Array durch die LaCie Biggest F800 können Sie die LaCie Biggest F800 an einen Host-Computer anschließen. In diesem Abschnitt wird der Anschluss an die beiden unterschiedlichen Schnittstellen beschrieben:

- [4.3.1. FireWire 800](#)
- [4.3.2. Hi-Speed USB 2.0](#)



Wichtige Informationen: Die Initialisierung muss abgeschlossen sein, bevor das Schnittstellenkabel angeschlossen wird. Andernfalls wird die LaCie Biggest F800 vom Host-Computer nicht erkannt.



Wichtige Informationen: Die beiden Schnittstellen FireWire und USB können nicht gleichzeitig verwendet werden. Die LaCie Biggest F800 kann über die eine oder die andere Schnittstelle mit einem Host-Computer verbunden werden.

4.3.1. FireWire 800

1) Definieren Sie ein RAID-Array, indem Sie die Schritte unter [4.1. Einstellen des RAID-Levels](#) und [4.2. Erstellen eines Array](#) durchführen.

2) Stecken Sie das 9-polige Ende des FireWire 800-Kabels in den FireWire 800-Anschluss an der Rückseite der LaCie Biggest F800.



Wichtige Informationen: Zum Lieferumfang der LaCie Biggest F800 gehören sowohl ein FireWire 800-Kabel (9/9-polig) als auch ein FireWire 800/400-Kabel (9/6-polig). Das 9/9-polige FireWire 800-Kabel wird verwendet, wenn der Host-Computer einen FireWire 800-Anschluss besitzt. Das 9/6-polige FireWire 800/400-Kabel wird verwendet, wenn der Host-Computer nur einen FireWire 400-Anschluss besitzt.


Weitere Informationen zu FireWire finden Sie in den Abschnitten:

- [2.4.1. FireWire](#)
- [7.3. Optimieren von Datenübertragungen](#)
- [8. Fragen und Antworten zu FireWire](#)

3) Schließen Sie entweder das andere Ende des 9-poligen FireWire 800-Kabels an einem freien FireWire 800-Anschluss Ihres Computers an, oder schließen Sie das 6-polige Ende des 800/400-Kabels an einem freien FireWire 400-Anschluss an Ihrem Computer an.

Es dauert einige Sekunden, bis der Computer das Laufwerk erkannt hat und dieses auf dem Desktop oder in **Arbeitsplatz** angezeigt wird.


Ihr LaCie Biggest F800 muss nun formatiert werden. Nähere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt [4.5. Formatieren und Partitionieren der LaCie Biggest F800](#).



4.3.2. Hi-Speed USB 2.0

1) Definieren Sie ein RAID-Array, indem Sie die Schritte unter [4.1. Einstellen des RAID-Levels](#) und [4.2. Erstellen eines Array](#) durchführen.

2) Schließen Sie das Hi-Speed USB 2.0-Kabel an den Hi-Speed USB 2.0-Anschluss an der Rückseite der LaCie Biggest F800 an.



Technischer Hinweis: Um die Hi-Speed USB 2.0-Datenübertragungsraten zu erreichen, müssen Sie eine Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle an Ihrem Computer benutzen. Andernfalls sind die Übertragungsraten auf die Geschwindigkeit einer USB 1.1-Schnittstelle beschränkt. Weitere Informationen zu USB finden Sie in den Abschnitten:

- [2.4.2. USB](#)
- [7.3. Optimieren von Datenübertragungen](#)
- [7.3.2. Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse und Leistung](#)
- [9. Fragen und Antworten zu USB](#)

3) Schließen Sie das andere Ende des Hi-Speed USB 2.0-Kabels an eine freie USB-Schnittstelle* des Computers an.



Technischer Hinweis: Windows! Beim ersten Anschließen eines USB-Peripheriegeräts erkennt Windows das betreffende Laufwerk und leitet die automatische Installation ein. Das gilt auch dann, wenn Sie das Gerät schon einmal an einer anderen Schnittstelle desselben USB-Busses angeschlossen hatten. Warten Sie, bis Windows die USB-Treiber Ihres LaCie Laufwerks installiert hat.

Es dauert einige Sekunden, bis der Computer das Laufwerk erkannt hat und dieses auf dem Desktop oder in **Arbeitsplatz** angezeigt wird.

Ihr LaCie Biggest F800 muss nun formatiert werden. Nähere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt [4.5. Formatieren und Partitionieren der LaCie Biggest F800](#).




4.4. Einstellen von Uhrzeit und Datum auf dem LCD-Display

Halten Sie die **Enter**-Taste länger als fünf Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit und das Datum auf dem LCD-Display zu ändern. Wenn Sie die Taste loslassen, wird der Bildschirm für die Einstellung von Datum und Uhrzeit angezeigt.

Um die Uhrzeit und das Datum zu ändern, gehen Sie mit der **Menü**-Taste links auf dem LCD-Display durch die Werte. Drücken Sie die **Enter**-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Wert zu gehen.

Ändern Sie zunächst das Jahr (YY), gehen Sie dann zu Monat (MM), zu Tag (DD) und schließlich zu Stunde (HH) und Minute (MM) (die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt). Durch Drücken der **Enter**-Taste nach der letzten Auswahl werden Uhrzeit und Datum gespeichert.



4.5. Formatieren und Partitionieren der LaCie Biggest F800

Bevor die LaCie Biggest F800 in Betrieb genommen werden kann, muss sie formatiert werden. Dabei kann das Array auch in individuell angepasste Partitionen aufgeteilt werden.

Das Formatieren besteht aus den folgenden Schritten: Das Betriebssystem löscht alle Systemverwaltungsdaten auf der Festplatte, prüft die Festplatte, um sicherzustellen, dass alle Sektoren zuverlässig arbeiten, markiert schadhafte Sektoren (zerkratzte Stellen) und erstellt interne Adresstabellen, die später Daten auffindbar machen.

Bei der Formatierung haben Sie die Möglichkeit, die Festplatte in Bereiche zu unterteilen; diese werden Partitionen genannt. Bei einer Partition handelt es sich um einen Bereich des Speicherplatzes der Festplatte, der für die Aufnahme von Dateien und Daten erstellt wird.

Nach der Formatierung ist der verfügbare Speicher der Festplatte unterschiedlich, hängt von der Betriebsumgebung ab und liegt etwa 10 % unter der Ausgangskapazität im Rohzustand.

Dateisystemformate

- **Mac OS Extended (HFS+)** – für Mac OS 9.x und Mac OS 10.x
- **NTFS** – für Windows 2000 und XP


4.5.1. Formatieren und Partitionieren – Mac

Erstellen Sie, nachdem Sie den RAID-Level definiert haben, das Array und schließen Sie das Schnittstellenkabel an; die LaCie Biggest F800 muss jetzt formatiert und partitioniert werden, bevor es verwendet werden kann:



Wichtige Informationen: Vergewissern Sie sich, bevor Sie mit dem Formatieren und Partitionieren beginnen, dass auf dem LCD-Display der LaCie Biggest F800 keine Warnhinweise oder Fehlermeldungen angezeigt werden.

- 1) Schalten Sie den Computer ein, sofern noch nicht geschehen.
- 2) Sowie der Computer das Array erkannt hat, wird es als namenloses Gerät auf dem Desktop bereitgestellt.
- 3) Öffnen Sie über **Finder** und das Menü **Start** den Ordner **Utilities**. Doppelklicken Sie auf das Programm **Disk Utility**.
- 4) Das Dialogfeld **Disk Utility** [Datenträgerdienstprogramm] wird geöffnet. Das LaCie Biggest F800-Array erscheint auf der linken Seite, in der Liste der im System bereitgestellten Festplatten. Es müsste jetzt ein Volumen für Ihre interne Festplatte und ein weiteres Volumen mit der Bezeichnung LaCie erscheinen.
- 5) Wählen Sie das Laufwerk LaCie aus und klicken Sie auf die Registerkarte **Partition**.
- 6) Wählen Sie in der Option **Volumenaufteilung**: die Anzahl der gewünschten Partitionen, indem Sie auf das Pulldown-Menü **Aktuell** klicken. Unter Mac OS 10.x kann die Festplatte in bis zu acht Partitionen unterteilt werden. Sie können die Größe der Partitionen mit der Einstellleiste bestimmen, die die einzelnen Partitionen in der **Volumenaufteilung** abgrenzt.
- 7) Legen Sie im Bereich **Volumeninformationen** einen Namen für die verschiedenen Partitionen fest und bestimmen Sie das Volumenformat (Mac OS Extended, Mac OS Standard, MS-DOS-Dateisystem oder UNIX File System) und die Volumengröße.



Technischer Hinweis: Eine eingehendere Besprechung der unterschiedlichen Dateisystemformate und zum Partitionieren finden Sie in Abschnitt [7.1.1. Dateisystemformate – Mac](#).



Technischer Hinweis: Unter Mac OS 10.3.x lautet die Standardformateinstellung Mac OS Extended (Aufgezeichnet). Die Aufzeichnung bietet ein fortlaufendes Protokoll der Änderungen an Dateien auf der Festplatte. Sie können auch keine Formatierung im MS-DOS-Dateisystem vornehmen, es sei denn, Sie wählen die Registerkarte "Löschen" im Fenster des Festplattendienstprogramms und erstellen ein ganz neues MS-DOS-Dateisystemvolumen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt [7.1.1. Dateisystemformate – Mac](#).

8) Wenn Sie das Volumenformat, die Anzahl der Partitionen, die Größen und Optionen festgelegt haben, klicken Sie auf **OK**. Daraufhin wird die folgende Meldung angezeigt: "Achtung! Beim Speichern des neuen Volumens werden alle bestehenden Volumen gelöscht. Dieser Schritt kann NICHT rückgängig gemacht werden. Sind Sie sicher, dass Sie dies wünschen?" Klicken Sie auf **Partitionieren**, um fortzufahren.

9) Mac OS 10.x richtet die Festplatte automatisch mit den von Ihnen gewählten Partitionen und dem Volumenformat ein; danach steht das Laufwerk zu Ihrer Verfügung.

4.5.2. Formatieren und Partitionieren – Windows

Erstellen Sie, nachdem Sie den RAID-Level definiert haben, das Array und schließen Sie das Schnittstellenkabel an; die LaCie Biggest F800 muss jetzt formatiert und partitioniert werden, bevor es verwendet werden kann:




Wichtige Informationen: Vergewissern Sie sich, bevor Sie mit dem Formatieren und Partitionieren beginnen, dass auf dem LCD-Display der LaCie Biggest F800 keine Warnhinweise oder Fehlermeldungen angezeigt werden.

1) Schalten Sie den Computer ein, sofern noch nicht geschehen.

2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Arbeitsplatz**.


3) Wählen Sie die Option **Verwalten**. Das Dialogfeld **Computerverwaltung** wird geöffnet.

4) Klicken Sie im Dialogfeld **Computerverwaltung** im Menü links auf **Datenträgerverwaltung**. Das LaCie Biggest F800-Array erscheint unten rechts im Dialogfeld **Datenträgerverwaltung** als nicht zugeordneter Datenträger.



Sind weitere Festplatten am Host-Computer angeschlossen, wie etwa die interne Hauptfestplatte, ist diesen ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet (z. B. C:). Klicken Sie nicht auf eine dieser Festplatten.

5) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den nicht zugeordneten Datenträger, der für das LaCie Biggest F800-Array steht, und wählen Sie **Partition erstellen**.



6) Dadurch wird der **Partitionserstellungs-Assistent** geöffnet. Klicken Sie auf **Weiter**.

7) Wählen Sie **Primäre Partition**. Klicken Sie auf **Weiter**.

8) Hier müssen Sie die Größe der Partition angeben. Es wird empfohlen, die maximal verfügbare Größe zu übernehmen, wenn Sie nicht mehrere Partitionen auf demselben Laufwerk einrichten möchten. Klicken Sie auf **Weiter**.

9) Wählen Sie **Laufwerksbuchstaben zuordnen** und wählen Sie den gewünschten Buchstaben für das Laufwerk aus. Klicken Sie auf **Weiter**.

10) Klicken Sie auf **Diese Partition formatieren...** und wählen Sie das Standard-Dateisystem **NTFS**.






Technischer Hinweis: Eine eingehendere Besprechung der unterschiedlichen Dateisystemformate und zum Partitionieren finden Sie in Abschnitt [7.1.2. Dateisystemformate – Windows](#).

11) Klicken Sie auf **Weiter**.

12) Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

13) Die **Datenträgerverwaltung** erstellt die Partition und beginnt mit der Formatierung der Festplatte. Anschließend können Sie die **Datenträgerverwaltung** schließen und mit dem neuen Laufwerk arbeiten.



5. Verwendung der LaCie Biggest F800

5.1. Festplatten–Status– und Aktivitätsanzeige

Diese Liste enthält die Meldungen der **Festplatten–Statusanzeige** und der **Festplatten–Aktivitätsanzeige** an den einzelnen Laufwerksschächten:

Festplatten–Statusanzeige	Festplatten–Aktivitätsanzeige	Controller–Status
Abwechselnd grün und orange	Blau blinkend	RAID wird initialisiert
Abwechselnd grün und orange	Blau blinkend	RAID wird aufgebaut
Grünes Dauerlicht	Erloschen	RAID–Initialisierung abgeschlossen
Grünes Dauerlicht	Erloschen	RAID aufgebaut/keine Aktivität
Grünes Dauerlicht	Blau blinkend	Datenzugriff
Rotes Dauerlicht	Erloschen	Festplattenfehler/Festplatte nicht korrekt installiert
Orangefarbenes Dauerlicht	Erloschen	“Hot Spare”–Festplatte im Modus RAID 5 + Hot Spare

Zeigt die **Festplatten–Statusanzeige** rotes Dauerlicht, ist die betreffende Festplatte auf folgende Zustände zu prüfen:

- Gesperrt
- Falsch installiert
- Ausgefallen (in diesem Fall ist sie zu ersetzen)

**Wichtige Informationen:** Bei einem RAID–Fehler ertönt das Alarmsignal. Drücken Sie die **Enter**–Taste, um den Alarm abzustellen.

5.2. LCD–Display–Meldungen

Der Status von LaCie Biggest F800–Controller und –Array kann auf dem **LCD–Display** angezeigt werden. Über die **Menü**–Taste können die folgenden Informationen abgerufen werden:

- RAID–Level und –Kapazität
- Festplattenmodell
- DMA–Modus und Kapazität der Festplatte
- Firmware–Version
- Seriennummer
- Lüfter– und Temperaturstatus

5.2.1. Initialisierungsmeldungen

Diese LCD-Display-Meldungen können während der Initialisierung angezeigt werden:

LCD-Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
RAID INIT xx.x% Total: xxxGB	Neues RAID -Array wird erstellt.	- Initialisierung erfolgreich abgeschlossen - Initialisierung fehlgeschlagen
Create New RAID? (No) (Yes)	Neues RAID -Array neu erstellen.	Wenn die Festplatten installiert wurden und ein neues RAID -Array erstellt wurde
RAID INIT 100% xxxGB INIT OK!	Initialisierung erfolgreich abgeschlossen.	Die Enter-Taste wird gedrückt
RAID INIT Failed Dx offline	Festplatte "x" bei der Initialisierung ausgefallen, kein Zugriff möglich.	Die Festplatte wird erneuert
RAID INIT Failed Dx Bad sectors	Zu viele defekte Sektoren auf Festplatte "x". Initialisierung kann nicht fortgesetzt werden.	Die Festplatte wird erneuert

5.2.2. Wiederherstellungsmeldungen

Diese **LCD-Display**-Meldungen können während einer Wiederherstellung angezeigt werden:

LCD-Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
Dx Rebuild xx.x Total: xxxxB	Wiederherstellen von Daten auf einer neuen Festplatte nach einem Festplattenfehler.	• Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen • Wiederherstellung fehlgeschlagen
Dx Rebuild 100% xxxxGB OK!	• Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen.	• Die Enter-Taste wird gedrückt
Dx Rebuild Fail xxxxGB<yyyyGB	Die Kapazität der neuen Festplatte ist zu klein. xxxxGB = die Kapazität der neu installierten Festplatte. yyyyGB = die zulässige Mindestkapazität.	• Die Festplatte wird erneuert
Dx Rebuild Fail Dx offline	Kein Zugriff auf Festplatte "x".	• Die Festplatte wird erneuert
Dx Rebuild Fail Dx Bad sectors	Zu viele defekte Sektoren auf Festplatte "x". Wiederherstellung kann nicht fortgesetzt werden.	• Die Festplatte wird erneuert

5.2.3. Fehlermeldungen

Diese Meldungen werden bei Auftreten eines RAID- oder Festplattenfehlers oder eines Fehlers während eines Prozesses angezeigt:

5.2.3.1. RAID-Fehlermeldungen

LCD-Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
RAID Fail Code: 0	RAID -Array ausgefallen. Wegen der zu geringen Anzahl von Festplatten ist kein RAID -Array-Betrieb möglich.	• Eine Festplatte wird neu installiert
RAID Fail Code: 1 <— —>	RAID -Array ausgefallen. Die Reihenfolge der Festplatten im Array ist falsch. Die aktuelle Reihenfolge wird im Abschnitt "<— —>" angezeigt.	• Die ursprüngliche Festplattenreihenfolge wird wiederhergestellt

5.2.3.2. Festplattenfehlermeldung

LCD-Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
DISK x Fail	Festplatte "x" ausgefallen.	• Die ausgefallene Festplatte wird erneuert

5.2.3.3. Lüfterfehlermeldung

LCD-Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
FAN Fail xxxx rpm	Lüfterfehler. xxxx rpm = die aktuelle Drehzahl des Lüfters	• Der ausgefallene Lüfter wird repariert oder erneuert

5.2.3.4. RAID-Konfigurationsfehlermeldung

LCD-Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
RAID Level Unmatched	Die Einstellung der RAID –Level–Auswahlschalter stimmt nicht mit dem aktuellen RAID –Level überein.	• Die LaCie Biggest F800 wird abgeschaltet und die RAID–Level–Auswahlschalter werden auf den ursprünglichen RAID –Level zurückgesetzt.
RAID Fail Code: 1 <— —>	Die Einstellung der RAID –Level–Auswahlschalter stimmt nicht mit dem aktuellen RAID –Level überein.	• Wenn Sie ein neues RAID –Array initialisieren, vier Festplatten erneut einsetzen und ein neues RAID erstellen möchten; oder • Die LaCie Biggest F800 wird abgeschaltet und die RAID–Level–Auswahlschalter werden auf den ursprünglichen RAID –Level zurückgesetzt.

5.2.3.5. Fehlermeldung bei Überhitzung

LCD-Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
Temperature!! Ambient Temperature °C > 35°C	Die Temperatur der LaCie Biggest F800 hat 53 °C erreicht.	• Die Temperatur fällt auf unter 53 °C ab
Over Temperature Disk Shutdown!	Die Temperatur der LaCie Biggest F800 hat 55°C überschritten.	• Alle Festplatten werden abgeschaltet und der Lüfter wurde ersetzt

5.2.4. RAID– und Festplatten–Statusmeldungen

Diese Meldungen werden während einer der folgenden Prozesse angezeigt:

5.2.4.1. Einschalten

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
LACIE Boot...	Die LaCie Biggest F800 wird eingeschaltet.	Die LaCie Biggest F800 ist hochgefahren

5.2.4.2. Festplatteninitialisierung

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
LACIE Initialize Disks	Die Festplatten drehen hoch.	Die LaCie Biggest F800 hat die Festplatteninitialisierung abgeschlossen

5.2.4.3. Ready

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
LACIE Ready hh:mm	Die LaCie Biggest F800 wurde erfolgreich eingeschaltet.	Die LaCie Biggest F800 hat die Festplatteninitialisierung abgeschlossen

5.2.4.4. RAID–Level

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
Level x xxxx GB	Zeigt den RAID –Level und die Kapazität an.	Die Menü–Taste wird gedrückt

5.2.5. RAID– und Festplatten–Informationsmeldungen

Die folgenden Meldungen werden angezeigt, wenn ein RAID–Array eingerichtet ist und die **Menü**–Taste gedrückt wird. Drücken Sie die **Menü**–Taste, um in folgender Reihenfolge durch die Meldungen zu gehen:

5.2.5.1. Festplatteninformationen

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
Disk 1 YYYYYYYY	Informationen über die Festplatte in Laufwerksschacht 1. YYYYYYY = die Festplattenkennung	• Die Menü –Taste wird gedrückt
ATA mode X xxxx GB	Der ATA–Modus und Kapazitätsinformationen über die Festplatte in Laufwerksschacht 1.	• Die Menü –Taste wird gedrückt

5.2.5.2. Firmware–Version

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
Firmware Ver. x.xx	Zeigt die Firmware–Version an.	• Die Menü –Taste wird gedrückt

5.2.5.3. Informationen zu Lüfter und Temperatur

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
Fan: xxxx rpm Temperature: xx°C	Zeigt die Lüfterdrehzahl und die Temperatur in Grad Celsius an.	• Die Menü –Taste wird gedrückt

5.2.5.4. Seriennummer

LCD–Anzeige	Meldung	Meldung gelöscht wenn...
serial number xxxxxxxxxxxx	Zeigt die Seriennummer der LaCie Biggest F800 an.	• Die Menü –Taste wird gedrückt

6. Pflegen der LaCie Biggest F800

6.1. Aus-/Einbauen einer Festplatte

Wenden Sie sich bei Ausfall einer einzelnen Festplatte in der LaCie Biggest F800 bitte an Ihren LaCie Händler oder an den LaCie Kundendienst. Sie können auch zusätzliche Reserve-Laufwerksschächte mit vorinstallierten Festplatten kaufen (separat erhältlich).



Vorsicht! Ersetzen Sie eine Festplatte **NICHT** selbst. Durch den Ausbau einer Festplatte aus einem Laufwerksschacht erlischt die Garantie.

6.2. Firmware-Aktualisierungen

Für die LaCie Biggest F800 kann regelmäßig eine aktualisierte Firmware-Version veröffentlicht werden. Informieren Sie sich auf der Website von LaCie (www.lacie.com) über die neueste Firmware-Version.

Wenn Sie neue Firmware installieren möchten, laden Sie die aktuelle Version herunter und installieren sie in der LaCie Biggest F800; verwenden Sie hierzu einen Host-Computer mit einer Kommunikationssoftware wie etwa HyperTerminal, von der die ANSI-Terminal emulation unterstützt wird. Das in diesem Abschnitt beschriebene Setup bezieht sich auf HyperTerminal; doch können auch andere Terminalprogramme verwendet werden.



Wichtige Informationen: Die Firmware-Aktualisierung wirkt sich nicht auf die Array-Konfiguration und die Daten aus.



Technischer Hinweis: HyperTerminal gehört als Standardprogramm zum Betriebssystem Microsoft Windows und befindet sich im Ordner "Kommunikation". Wenn es bei Ihnen nicht installiert ist, können Sie es von Hilgraeve Software unter <http://www.hilgraeve.com/hpte/> herunterladen.

- 1) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 aus.
- 2) Stecken Sie ein Ende des seriellen RS-232-Kabels in den seriellen RS-232-Anschluss auf der Rückseite der LaCie Biggest F800 und das andere Ende in einen seriellen RS-232-Anschluss am Host-Computer.
- 3) Starten Sie HyperTerminal: **Start > Programme > Zubehör > Kommunikation > HyperTerminal**.
- 4) Das Dialogfeld **Beschreibung der Verbindung** wird geöffnet (wenn Sie HyperTerminal zum ersten Mal starten, werden Sie gebeten, Angaben zu Ihrem Standort zu machen). Geben Sie einen Namen für die LaCie Biggest F800-Verbindung ein (z. B. Biggest) und wählen Sie ein Symbol für die Verbindung. Klicken Sie auf **OK**.
- 5) Das Dialogfeld **Verbinden mit** wird geöffnet. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Verbinden über:** COM1 oder COM2, je nachdem, an welchem seriellen RS-232-Anschluss Sie die LaCie Biggest F800 anschließen.

6) Das Dialogfeld **COM-Eigenschaften** wird geöffnet. Stellen Sie folgende Werte ein:

Bit pro Sekunde 19,200

Datenbits: 8

Parität: Keine

Stoppbits: 1

Flusskontrolle: Xon/Xoff

Klicken Sie anschließend auf **OK**. Die HyperTerminal-Verbindung ist jetzt hergestellt.

7) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 ein und drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur des Host-Computers. Die Eingabeaufforderung >>>>> wird angezeigt.

8) Geben Sie den Befehl **download** ein.

9) Geben Sie, wenn die Aufforderung **Enter '1' to Download Firmware** erscheint, **1** ein.

10) Suchen Sie jetzt nach der zu sendenden Datei. Wenn Sie HyperTerminal verwenden, wählen Sie im Menü **Übertragung** die Option **Textdatei senden....**

11) Senden Sie die Firmware-Datei als Textdatei. Der Download der Datei wird gestartet.

12) Starten Sie nach dem Herunterladen der Datei die LaCie Biggest F800 neu, um die Aktualisierung der Firmware abzuschließen. Nach dem Neustart der LaCie Biggest F800 können Sie die neue Firmware-Version auf dem LCD-Display anzeigen.

7. Technische Hinweise

7.1. Dateisystemformate

7.1.1. Mac

Mac OS 10.x:

Sie können das Laufwerk Ihren Wünschen gemäß einrichten, indem Sie es mit separaten Dateisystemformaten erneut formatieren und/oder partitionieren. Für beste Leistungen in Mac OS Umgebungen formatieren und partitionieren Sie das Laufwerk als ein großes Mac OS Extended Volumen.

Mac OS Extended (HFS+)

Als Mac OS Extended wird das Dateisystem bezeichnet, das von Mac OS 8.1 und späteren Versionen verwendet wurde. HFS+ stellt eine Optimierung des älteren HFS-Dateisystems dar und nutzt den Festplattenspeicher auf rationellere Weise. Bei HFS+ besteht die Einschränkung durch die Blockgröße nicht mehr.

MS-DOS-Dateisystem (FAT 32)

Hierbei handelt es sich um das Microsoft Dateisystem, das besser unter der Bezeichnung FAT 32 bekannt ist. Verwenden Sie dieses Dateisystem, wenn Sie die LaCie Festplatte unter Mac- und Windows-Betriebssystemen einsetzen wollen.

UNIX-Dateisystem

Hierbei handelt es sich um das UNIX-basierte Dateisystem, das vorzugsweise von Benutzern eingesetzt wird, die UNIX-basierte Anwendungen in Mac OS 10.x entwickeln. Sofern Sie keinen besonderen Grund für die Verwendung des UNIX-Dateisystems haben, sollten Sie die Festplatte mit Mac OS Extended (HFS+) formatieren, weil dieses Format eine vertrautere Betriebsumgebung für Mac-Benutzer bietet.



Wichtige Informationen: Wenn Sie die Festplatte sowohl für Mac- als auch für Windows-Betriebssysteme verwenden möchten, sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten:

Mac OS X zieht es vor, dass alle Partitionen dasselbe Format haben; daher wird nur die erste FAT 32-Partition garantiert bereitgestellt.

Mac OS 10,1.x –

- Funktioniert zuverlässig mit FAT 32-Partitionen mit einer Größe von weniger als 32 GB

Mac OS 10,2.x –

- Funktioniert zuverlässig mit FAT 32-Partitionen mit einer Größe von weniger als 128 GB
- Stellt FAT 32-Partitionen mit einer Größe von mehr als 128 GB nicht bereit

Mac OS 10.3.x –

- Alle FAT 32-Laufwerke mit beliebiger Größe werden bereitgestellt
- NTFS-Volumen werden als Nur-LESEN bereitgestellt



Technischer Hinweis: Mac OS 10.3.x – Mac OS Extended (Journalling) Mit Panther hat Apple die Aufzeichnung für das Mac OS Extended Dateisystem eingeführt, was hilft, die Dateisysteme in Mac OS Volumen zu schützen. Wenn die Aufzeichnung aktiviert ist, werden Transaktionen im Dateisystem fortlaufend in einer separaten Datei, einem Journal, protokolliert. Im Fall eines ungewollten Herunterfahrens des Computers benutzt das Betriebssystem dieses Journal, um das Dateisystem wiederherzustellen. Die Protokollierung ist auch abwärtskompatibel und alle Volumen mit aktivierter Protokollierung können vollständig von Computern benutzt werden, auf denen Mac OS 10.3.x nicht ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Apple.

7.1.2. Dateisystemformate – Windows

Für Windows sind grundsätzlich zwei Systemformate verfügbar: FAT 32 und NTFS. Anhand der folgenden Informationen können Sie sich möglicherweise für eines der Systeme entscheiden.

FAT 32

FAT ist die Abkürzung für File Allocation Table (Dateizuordnungstabelle), ein Begriff, der bis in die Anfänge der DOS-Programmierung zurückreicht. Ursprünglich war FAT nur ein 16-Bit-System. Nach Erscheinen der zweiten Version von Windows 95 wurde es aber auf 32 Bit aufgerüstet, daher der Name FAT 32. Rein theoretisch kann der Größenbereich eines FAT 32-Volumens zwischen weniger als 1 MB und 2 TB liegen. FAT 32 ist das native Dateisystem von Windows 98 und Windows ME und wird von Windows 2000 und Windows XP unterstützt. Wird FAT 32 mit Windows 2000 und XP verwendet, ist die Partitionsgröße jedoch auf 32 GB beschränkt (durch das Windows-Partitionierungsprogramm, d. h. die Datenträgerverwaltung) und die Größe einer einzelnen Datei auf 4 GB.

NTFS

Diese Abkürzung steht für New Technology Filing System (Neue Dateisystemtechnologie) und bezeichnet das native Dateisystem für Windows NT, Windows 2000 und Windows XP. NTFS bietet einige Funktionen, die bei FAT 32 nicht verfügbar sind; d. h. das Komprimieren, Verschlüsseln, Freigeben und Überprüfen von Dateien sowie die Möglichkeit der Laufwerksspiegelung und die Nutzung von RAID-5-Funktionen. Die Mindestgröße der von NTFS unterstützten Partitionen beträgt 10 MB, die maximale Größe 2 TB, wobei die Dateigröße unbeschränkt ist. Auf im NTFS-Format eingerichtete Partitionen kann direkt (nicht über Freigaben) nur mit Windows NT, Windows 2000 und Windows XP zugegriffen werden, ohne dass Produkte von Drittherstellern eingesetzt werden.

Leitlinien für die Auswahl von FAT 32 oder NTFS

Verwenden Sie in den folgenden Fällen FAT 32:

- Sie möchten unter jedem Betriebssystem auf Ihre Daten zugreifen – FAT 32 ist mit Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT, Mac OS 9.x und Mac OS 10.x kompatibel (siehe den Hinweis "Wichtige Informationen" in Abschnitt [7.1.1 Dateisystemformate – Mac](#)).
- Sie wollen die Möglichkeit haben, Ihr System mit einem anderen Betriebssystem als Windows NT oder Windows 2000 hochzufahren.
- Sie müssen möglicherweise die Möglichkeit haben, über ein zweites Betriebssystem hochzufahren. Haben Sie eine Partition erst einmal von FAT 32 zu NTFS konvertiert, gibt es keinen Weg zurück. Sie können von FAT 32 zu NTFS konvertieren, aber nicht umgekehrt vorgehen.

Verwenden Sie in den folgenden Fällen NTFS:

- Sie möchten die Laufwerksleistung unter Windows 2000 oder XP optimieren.
- Sie wollen Dateien verschlüsseln, ihnen Zugriffsberechtigungen zuweisen oder den Zugriff auf Dateien überwachen.
- Sie wollen Partitionen mit einer Größe von mehr als 32 GB formatieren.
- Sie müssen einzelne Dateien mit einer Größe von mehr als 4 GB speichern.
- Sie benötigen ein Dateisystem, das gespiegelt oder wie eine RAID-5-Konfiguration strukturiert werden kann.

7.2. Verfügbarer Speicherplatz

Ein Gigabyte (GB) ist 1.000.000.000 Bytes. Damit eine Festplatte verwendet werden kann, muss sie zunächst formatiert werden. Das Formatieren besteht aus den folgenden Schritten: Das Betriebssystem löscht alle Systemverwaltungsdaten auf der Festplatte, prüft die Festplatte, um sicherzustellen, dass alle Sektoren zuverlässig arbeiten, markiert schadhafte Sektoren (zerkratzte Stellen) und erstellt interne Adresstabellen, die später Daten auffindbar machen. Nach der Formatierung ist der verfügbare Speicher der Festplatte unterschiedlich, hängt von der Betriebsumgebung ab und liegt etwa 5 bis 10 % unter der Ausgangskapazität im Rohzustand.

7.3. Optimieren von Datenübertragungen

Als Datenübertragung wird der für eine bestimmte Aufgabe erforderliche Datenstrom bezeichnet. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Datenübertragung vom Datenträger zum Arbeitsspeicher des Computers oder zwischen verschiedenen Speichergeräten. Bei externen Laufwerken wie beispielsweise der LaCie Biggest F800 werden die Daten über die FireWire- oder USB-Schnittstelle vom Laufwerk zum Computer übertragen. Die Daten werden vom Laufwerk über den FireWire-Anschluss des Laufwerks geleitet und gelangen über die FireWire Host-Bus-Adapterschnittstelle zum Computer.

Die Implementierung der FireWire Host-Bus-Adapterschnittstellen variieren sehr stark zwischen den einzelnen Computerherstellern. Bei Computern, auf denen Windows 2000 und darüber ausgeführt wird, ist die FireWire-Schnittstelle, genannt IEEE 1394 oder iLink auf PCs, weniger häufig anzutreffen als ein nativer Host-Bus-Adapter. Nahezu alle neueren Apple-Computer weisen native FireWire-Schnittstellen auf.

Die FireWire-Schnittstellen geben bestimmte Voraussetzungen vor, die gemäß den OHCI-Normen (Open Host Controller Interface) definiert sind. Alle LaCie Laufwerke entsprechen den OHCI-Normen und wurden streng mit Computern geprüft, die über Host-Bus-Adapter verfügen und ebenfalls den OHCI-Normen entsprechen. Leider werden diese Richtlinien nicht von allen Herstellern beachtet. Daher können bei Computern, deren Host-Bus-Adapter nicht den OHCI-Normen entsprechen, Anomalien auftreten.

Um beste Leistungen zu erzielen, sollten Sie Ihre LaCie Biggest F800 direkt an einen nativen FireWire-Anschluss an Ihrem Computer anschließen und eine Kaskadierung* vermeiden. Sie sollten möglichst das Ende einer Datenübertragung abwarten, bevor Sie Anwendungen an derselben USB-Schnittstelle starten.

Für Computer ohne nativen FireWire-Anschluss bietet LaCie FireWire Host-Bus-Adapter an, die auch als PCI- oder PC/PCMCIA-Karten bezeichnet werden und auf ihre Kompatibilität mit LaCie Laufwerken geprüft wurden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder vom LaCie Kundendienst.



Technischer Hinweis: Ein weiterer wichtiger Faktor für Datenübertragungsraten ist die Art der Formatierung des Laufwerks. Weitere Informationen zur Auswahl des korrekten Dateisystemformats finden Sie in Abschnitt [7.1 Dateisystemformate](#).

7.3.1. FireWire 800–Anschlüsse und Leistung

Damit Sie die neuen, verbesserten Leistungsmerkmale von FireWire 800 nutzen können, muss Ihr Computer mit einer FireWire 800 Host-Bus-Adapterkarte (von einem Fremdhersteller erhältlich oder werksseitig eingebaut) ausgestattet sein. Diese Host-Bus-Adapterkarten enthalten einen oder mehrere FireWire 800–Ports, und Sie müssen Mac OS 10.2.4 und höher oder Windows 2000 oder Windows XP ausführen, um die FireWire 800–Leistung und –Funktionen zu erreichen.

Wenn Ihre Peripheriegeräte mit FireWire–Schnittstellen bestückt sind (nach dem Original–FireWire–Standard oder dem neuen Standard FireWire 800), können Sie mit zusätzlichen Anschlüssen die Leistung, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihres Systems besonders einfach und kostengünstig verbessern. Durch den Einbau einer FireWire–PCI/PC–Karte können Sie schnelle von langsamen Geräten trennen, effektivere RAID–Konfigurationen vornehmen, über den Bus gespeiste Geräte in vollem Umfang nutzen und den Gesamtwert Ihres Systems schützen und steigern.

Nicht alle FireWire–Geräte sind gleich; einige ermöglichen schnellere Übertragungsraten als andere. Beispielsweise übertragen DV–Camcorder die Daten mit einer langsameren Geschwindigkeit von 100 und 200 Mbit/s, Festplatten dagegen im Bereich von 400 Mbit/s. Wenn die Geräte in Reihe geschaltet sind (miteinander verbunden und an einem gemeinsamen Port angeschlossen), ist ihre Leistung möglicherweise auf die Übertragungsrate des langsamsten Geräts beschränkt. Mit einer separaten FireWire–PCI–Karte können Sie die langsamen und die schnellen Geräte auf zwei Ports aufteilen.

Dieses Prinzip wirkt sich zudem deutlich auf die Leistungsfähigkeit von Stripeset–RAID–0–Konfigurationen aus, wo jede Schnittstelle die maximale Geschwindigkeit erreicht, ohne von den anderen Geräten auf demselben Bus beeinträchtigt zu werden. Im Grunde definieren Sie durch den Einbau einer zusätzlichen PCI–Karte einen weiteren Controller für die Daten. Anstatt vier Laufwerke an einen Port anzuschließen und in Reihe zu schalten, können Sie mit einer zusätzlichen PCI–Karte zwei Laufwerke an einem Port und zwei an einem zweiten Port an einem anderen Controller anschließen. Weil Sie die Daten auf zwei Controller verteilen, anstatt nur einen zu verwenden, erzielen Sie eine Geschwindigkeitssteigerung.

Sie können einen zusätzlichen FireWire–Bus auch als eine zuverlässige Option zum Schutz Ihres teuren Computersystems betrachten. Wenn Ihre Geräte häufig zwischen verschiedenen Computern und Benutzern gewechselt werden, können Sie versehentlich einen FireWire–Port zerstören, beispielsweise durch ein defektes Kabel oder falsches Anschließen des Steckers. Das Ersetzen einer FireWire–PCI/PC–Karte ist erheblich preiswerter als die Reparatur oder Erneuerung der kompletten Systemplatine.

Informationen über FireWire 800 PCI– oder PC–Karten erhalten Sie von Ihrem LaCie Händler, dem LaCie Kundendienst oder auf unserer Website: www.lacie.com.



Wichtige Informationen: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (Juli 2004) werden die FireWire 800–Funktionen nur von Mac OS 10.2.4 und höher und von Windows 2000 und Windows XP unterstützt; außerdem ist die IEEE 1394b–Schnittstelle nicht bei allen PC–kompatiblen Computern standardmäßig auf der Systemplatine vorgesehen.

7.3.2. Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse und Leistung

Damit Sie die verbesserten Leistungsmerkmale von Hi-Speed USB 2.0 nutzen können, muss Ihr Computer mit einer Hi-Speed USB 2.0 Host-Bus-Adapterkarte (separat erhältlich oder werksseitig eingebaut) und den entsprechenden Treibern ausgestattet sein. Diese Host-Bus-Adapterkarten, die einen oder mehrere USB-Anschlüsse enthalten, werden mit speziellen Hi-Speed USB 2.0-Treibern geliefert, über die der Computer die Karte steuert. Damit die an dem Anschluss angeschlossenen USB 2.0-Geräte mit der korrekten Geschwindigkeit betrieben werden, müssen diese Treiber installiert sein.

Computer mit Windows 2000 oder Windows XP können Hi-Speed USB 2.0-Geräte und Treiber automatisch verwalten; bei Windows 98 SE und Windows ME müssen die Treiber vor dem Anschluss eines Hi-Speed USB 2.0-Geräts installiert werden.

Mac OS 9.x unterstützt Hi-Speed USB 2.0-Funktionen nicht und alle Hi-Speed USB 2.0-Geräte laufen nur mit den USB-Originalspezifikationen. Mac OS 10.2.7 und höher unterstützt Hi-Speed USB 2.0 und Mac OS 10.x unterstützt auch Hi-Speed USB 2.0, aber Sie müssen eine PCI- oder PC-Karte und die entsprechenden Treiber von einem Fremdhersteller erwerben.

Informationen über Hi-Speed USB 2.0 PCI- oder PC-Karten erhalten Sie von Ihrem LaCie Händler, dem LaCie Kundendienst oder auf unserer Website: www.lacie.com.

8. Fragen und Antworten zu FireWire

Was bedeutet IEEE 1394?

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ist die Bezeichnung des Ingenieurverbandes, der den 1394. Standard entwickelt hat, mit dem der Hochgeschwindigkeitsein- und -ausgangsbuss (E/A) zum Anschluss von Peripheriegeräten definiert wird. Es gibt nun zwei Standards: IEEE 1394a, der den 1995 übernommenen Originalstandard darstellt, und IEEE 1394b, bei dem es sich um den neuen, im Jahr 2002 übernommenen Standard handelt.

Welche Beziehung besteht zwischen IEEE 1394, FireWire, iLink und DV?

Diese vier Namen beziehen sich alle auf die gleiche Schnittstelle.

- IEEE 1394 ist der üblicherweise in der Computerindustrie benutzte Name.
- FireWire ist der von Apple benutzte Markenname.
- iLink ist der Markenname, der von Sony für Unterhaltungselektronik und PCs verwendet wird.
- DV steht für "digitales Video" und wird als Logo für die Schnittstelle der meisten Video-Camcorder benutzt.

Welche Vorteile bieten die FireWire-Schnittstellen?

Als schneller, plattformunabhängiger serieller Bus eignet sich FireWire ideal für digitale Audio-, Video- und Grafikanwendungen, die eine große Bandbreite benötigen. Beide FireWire-Versionen bieten Plug & Play-Funktionalität. Sie müssen Ihr Laufwerk daher nur anschließen und können es sofort benutzen. Zudem können bis zu 63 Geräte an einen einzigen Bus angeschlossen werden. Die Schnittstellen bieten auch P2P-Anschlüsse für den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Computer und FireWire-Geräte. FireWire unterstützt zudem isochrone und asynchrone Datenübertragung und kann somit die Echtzeitdatenübertragung garantieren, womit eine falsche Reihenfolge oder eine verzögerte Übertragung einzelner Frames ausgeschlossen wird.

Worin unterscheiden sich FireWire 400 und FireWire 800?

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Schnittstellen kann wie folgt zusammengefasst werden: Geschwindigkeit. FireWire 800 verdoppelt effektiv die Bandbreite der FireWire 400-Originalschnittstelle. Die neue FireWire 800-Schnittstelle bietet sehr beeindruckende Ergebnisse mit Geschwindigkeiten von bis zu 800 Mbit/s für einen einzigen Bus und noch höhere Geschwindigkeiten in RAID 0-Konfigurationen.

Zu weiteren Schlüsseloptimierungen gehören die Unterstützung längerer Kabel sowie eine weiter verbesserte Arbitrationsarchitektur. Bei Verwendung von aus industrieller Glasfaser hergestellten Kabeln und einem Anschluss beider Geräte mittels eines FireWire 800-Hub ist mit FireWire 800 eine Datenübertragung durch 100 Meter Kabel möglich.

Der neue Arbitrationsplan verbessert die vorhandene Architektur erheblich durch eine fortgeschrittene 8B10B Datenkodierung (auf der Basis von Codes, die von Gigabit Ethernet und Fibre Channel verwendet werden); dabei wird die Signalverzerrung reduziert und die Arbitrationszeit verbessert. Dies geschieht durch Vorbereitung der Arbitration, während gleichzeitig das aktuelle Datenpaket gesendet wird, damit die vorbereiteten Daten sofort nach Abschluss der aktuellen Übertragung gesendet werden können.

Für welche Zwecke eignet sich FireWire am besten?

FireWire spielte eine wichtige Rolle bei den bahnbrechenden Änderungen in der digitalen Inhaltserstellung und wurde für den Beitrag zu diesen Verbesserungen von der Academy of Television Arts & Sciences mit einem 2001 Primetime Emmy Engineering Award ausgezeichnet. Aufgrund der hohen Bandbreite und der Unterstützung sowohl isochroner als auch asynchroner Datenübertragung nimmt FireWire nun einen erfolgreichen und wichtigen Platz in den Branchen Computer und Unterhaltungselektronik ein. Egal, ob Sie Spielkonsolen, Videorekorder, Heimstereogeräte, digitale Fernsehgeräte, Festplatten, CD-/DVD-RW-Laufwerke, Drucker, Scanner, Bandlaufwerke oder andere digitale Hardware anschließen wollen – FireWire ist für all diese unterschiedlichen Anforderungen gut geeignet.

Mit der Einführung des neuen FireWire 800-Standards wird der vom Originalstandard geschaffene technische Fortschritt weitergeführt. Für Benutzer, die mit digitalen Videoanwendungen arbeiten, ermöglicht der neue Standard die Benutzung neuer, bandbreitenintensiver Anwendungen wie unkomprimierte Mehrfach-Streaming-Videos mit Standardauflösung.

Laufen FireWire 400-Geräte an einem FireWire 800-Port schneller?

Leider ist dies nicht der Fall. Um FireWire 800-Geschwindigkeiten erreichen zu können, müssen sowohl das Gerät als auch der Anschluss FireWire 800-fähig sein. So erreicht beispielsweise eine externe Festplatte mit einem 9-poligen FireWire 800-Anschluss nur die FireWire 800-Übertragungsraten, wenn es über ein ordnungsgemäß zertifiziertes 9-auf-9-poliges Beta-Kabel an einen 9-poligen FireWire 800-Hostbusadapter angeschlossen ist.

Wenn ein FireWire 400-Gerät an einen FireWire 800-Port angeschlossen ist, weist das FireWire 400-Gerät nur die FireWire 400-Originalgeschwindigkeiten auf.

Funktionieren FireWire 800-Geräte an FireWire 400-Ports und umgekehrt?

Der neue Standard wurde mit Abwärtskompatibilität entwickelt, was bedeutet, dass FireWire 800-Geräte auch über FireWire 400-Ports funktionieren. Für den Anschluss eines FireWire 800-Geräts an einen FireWire 400-Port muss allerdings ein spezielles Adapterkabel benutzt werden. Es gibt zwei Arten von FireWire 400-Ports: 6-polige und 4-polige. Damit FireWire 800-Geräte funktionieren können, muss die 9-polige Steckverbindung des FireWire-Kabels in den FireWire 800-Port des Geräts und die andere, 6-polige oder 4-polige Steckverbindung in den FireWire 400-Port gesteckt werden.

Dies gilt auch für FireWire 400-Geräte, die an einen FireWire 800-Hostport angeschlossen werden. Die 4- oder 6-polige Steckverbindung des FireWire-Kabels ist an den FireWire 400-Port des Geräts und die 9-polige Steckverbindung an den FireWire 800-Port anzuschließen.

Wenn Sie FireWire 400- und FireWire 800-Geräte mischen, werden alle Übertragungsraten auf die FireWire 400-Originalgeschwindigkeit gesenkt.

Was kann ich tun, wenn mein Computer keinen FireWire-Port hat?

Heutzutage enthalten die meisten Computerfabrikate mindestens einen FireWire-Port. Wenn Ihr Computer keinen nativen Anschluss besitzt, können Sie eine entsprechende PCI- oder PCMCIA-Hostbus-Adapterkarte einbauen. Für Informationen zu spezifischen Karten, die für Ihr System geeignet sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Computerfachhändler.

Weitere Informationen über FireWire-Schnittstellen finden Sie auf der Website: www.lacie.com/technologies

9. Fragen und Antworten zu USB

Welche Vorteile bieten die USB-Schnittstellen?

- Plattformübergreifend: Sie können Ihr USB-Peripheriegerät sowohl auf einem Mac- als auch auf einem Windows-Rechner einsetzen.
- "Hotswap-fähig": Der Computer muss für den Anschluss oder das Entfernen von USB-Geräten nicht ausgeschaltet oder neu gestartet werden. Schließen Sie es einfach an, und es ist betriebsbereit.
- Automatische Konfiguration: Sobald Ihr Gerät angeschlossen ist, wird es vom Computer erkannt und die erforderliche Software automatisch konfiguriert.
- Kaskadierung: An einen Computer mit USB-Schnittstellen können Sie mithilfe von Hubs bis zu 127 Geräte anschließen.
- Einfache Installation: Eine standardisierte Anschluss- und Steckerkombination machen den Anschluss einfach.

Worin unterscheiden sich USB und Hi-Speed USB 2.0?

Der größte Unterschied liegt in der Geschwindigkeit. Die ursprüngliche Version der Schnittstelle, erreicht einen Datendurchsatz von bis zu 12 MBit/s. Hi-Speed USB 2.0 unterstützt eine Datengeschwindigkeit von bis zu 480 MBit/s, womit sie 40 Mal schneller ist als ihr Vorgänger. Die höhere Bandbreite macht sich durch eine höhere Leistung für anspruchsvolle Anwendungen bemerkbar, die eine hohe Übertragungsrate erfordern.

Für welche Zwecke eignet sich USB am besten?

USB eignet sich optimal für herkömmliche Anschlüsse, wie beispielsweise Tastaturen, Mäuse, Joysticks und Scanner. Diese Art von Geräten erfordert keine schnellen Datenübertragungsraten und funktioniert sehr gut mit niedrigeren Geschwindigkeiten.

Für welche Einsatzgebiete eignet sich Hi-Speed USB 2.0 am besten?

Digitalkameras, CD-/DVD-Laufwerke, Festplatten und Scanner profitieren von der zusätzlichen Bandbreite und der Leistungssteigerung des neuen USB-Standards. Hi-Speed USB 2.0 bietet die schnellen Datenübertragungsraten, die moderne Geräte erfordern, und ist zu den früheren Spezifikationen kompatibel, so dass ältere Geräte, die für die USB-Originalstandards konzipiert sind, auch unter Hi-Speed USB 2.0 funktionieren.

Laufen USB 1.1-Geräte an einem Hi-Speed USB 2.0-Bus schneller?

Leider nicht. Die Hi-Speed USB 2.0-Spezifikation wurde auf die Entwicklung von schnellen Geräten ausgelegt, die die zusätzliche Bandbreite nutzen können. USB 1.1-Geräte haben nach wie vor eine maximale Geschwindigkeit von 12 MBit/s und eine minimale Geschwindigkeit von 1,5 MBit/s an einem Hi-Speed USB 2.0-Bus. Auch wenn USB 1.1-Geräte keine höhere Geschwindigkeit erreichen, können sie dennoch zusammen mit Hi-Speed USB 2.0-Geräten am selben Bus angeschlossen werden. Wird jedoch ein Hi-Speed USB 2.0-Gerät an einem USB 1.1-Bus angeschlossen, verringert sich die Geschwindigkeit des Geräts auf 12 MB/s.

Was ist unter einem USB-Hub zu verstehen?

Rein technisch können Sie bis zu 127 Geräte an einen einzelnen USB-Bus anschließen. Werden mehr als zwei Geräte verwendet, benötigen Sie jedoch eine Verzweigung, die als "Hub" bezeichnet wird. Ein Hub wird direkt an einen USB-Anschluss Ihres Rechners angeschlossen. Er hat normalerweise 4 bzw. 7 Ausgänge, an die Sie die entsprechende Anzahl von Peripheriegeräten anschließen können. Eine der Hauptfunktionen des Hubs liegt in der Verstärkung von Signalen, die bei der Übertragung über das USB-Kabel schwächer werden. Durch den Anschluss eines weiteren Hubs an einen vorhandenen Hub können Sie weitere Geräte anschließen usw., so dass Sie insgesamt bis zu 127 Geräte verketteten können.

Manche Hubs verfügen über ein eigenes Netzteil, andere werden über den Bus mit Strom versorgt. Bei der Auswahl eines Hubs sollten Sie die Hub-Variante mit Netzteil wählen. Die leistungsstärksten Hubs liefern 0,5 A an jeden Port.

Wenn Sie einen Hub kaufen, überprüfen Sie, ob er eine Schnittstellen-Umschaltung unterstützt. Durch diese Funktion wird sichergestellt, dass die gesamte Verkettung von Peripheriegeräten nicht zusammenbricht, falls ein Gerät nicht ordnungsgemäß bzw. gar nicht funktioniert.

Funktionieren Hi-Speed USB 2.0-Geräte an USB 1.1-Hubs und umgekehrt?

Sie können zwar Ihre Hi-Speed USB 2.0-Geräte an USB 1.1-Hubs anschließen, doch wird dabei die Geschwindigkeit auf das Niveau von USB 1.1 reduziert. Es gibt Hi-Speed USB 2.0-Hubs, die in drei verschiedenen Modi kommunizieren können: hohe Geschwindigkeit (480 MBit/s), volle Geschwindigkeit (12 MBit/s) und minimale Geschwindigkeit (1,5 MBit/s). Da Hi-Speed USB 2.0 abwärtskompatibel ist, können Sie USB 1.1-Geräte an USB 2.0-Hubs anschließen; dabei bleibt das Leistungsniveau der USB 1.1-Geräte unverändert (12 MBit/s).

Um die schnellen Datenübertragungsraten von Hi-Speed USB 2.0 zu erreichen, müssen Sie Ihr Hi-Speed USB 2.0-Gerät direkt an einen Hi-Speed USB 2.0-Anschluss am Computer oder an einem Hub anschließen.

Weitere Informationen über USB-Schnittstellen finden Sie auf der Website: www.lacie.com/technologies



Technischer Hinweis:

- Verwenden Sie keine USB-Anschlüsse, wie sie an manchen Peripheriegeräten, z. B. Tastaturen, vorhanden sind. Dies sind nämlich passive (pass-through) Anschlüsse, die zu Leistungsverlusten und instabilem Betrieb führen.
- Es dürfen nur USB-Kabel mit einer Länge von weniger als 5 m verwendet werden. Die Verwendung längerer Kabel kann zu Funktionsstörungen an den Peripheriegeräten führen, da dadurch die Stärke des elektrischen Signals reduziert wird.

10. Fehlersuche

Falls Ihre LaCie Biggest F800 nicht korrekt funktioniert, ermitteln Sie die Fehlerursache anhand der folgenden Liste. Haben Sie alle Punkte auf der Checkliste abgearbeitet und funktioniert Ihr Laufwerk noch immer nicht richtig, sehen Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs) nach, die regelmäßig auf unserer Website – www.lacie.com – veröffentlicht werden. In einer dieser FAQ-Sammlungen finden Sie möglicherweise die Lösung für Ihr spezifisches Problem. Sie können auch unsere Treiberseiten besuchen, auf denen Sie die neusten Software-Updates zum Download finden.

Benötigen Sie weitere Unterstützung, wenden Sie sich bitte an Ihren LaCie Händler oder an den technischen Kundendienst von LaCie (Details finden Sie unter [11. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst](#)).



Technischer Hinweis: Handbuchaktualisierung

LaCie ist bemüht, Ihnen die aktuellen und umfassendsten Benutzerhandbücher auf dem Markt zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist es, Ihnen ein benutzerfreundliches Format anzubieten, damit Sie das neue Gerät schnell installieren und seine zahlreichen Funktionen nutzen können.

Wenn in Ihrem Handbuch die Konfigurationen des Produkts nicht beschrieben sind, das Sie erworben haben, finden Sie die aktuelle Version auf unserer Website.

Problem	Mögliche Antworten
Wenn ich einen Laufwerksschacht verriegele, leuchtet die Festplatten-Aktivitätsanzeige rot auf und das Alarmsignal ertönt.	Ersetzen Sie den Laufwerksschacht durch einen anderen und versuchen Sie, ihn zu verriegeln, um zu sehen, ob er defekt ist. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren LaCie Händler oder an den LaCie Kundendienst.
Das Alarmsignal ertönt. Wie stelle ich es ab?	Entriegeln Sie den Laufwerksschacht der defekten Festplatte oder drücken Sie die Enter-Taste.
Die LaCie Biggest F800 wird nicht im BIOS angezeigt.	Achten Sie darauf, ob die Initialisierung des Array abgeschlossen ist.
Was soll ich tun, wenn eine Festplatte ausfällt?	Bei einem RAID 5-/RAID 0+1-Array müssen Sie die Festplatte austauschen. Die Datenwiederherstellung beginnt, sowie die defekte Festplatte erneuert wurde. Bei einem Array vom Typ RAID 5 + Hot Spare werden die Daten automatisch auf der "Hot Spare"-Festplatte wiederhergestellt. Die defekte Festplatte muss nicht sofort ausgetauscht werden. Die Kapazität einer neu eingebauten Festplatte MUSS höher oder genauso hoch sein wie die der kleinsten Festplatte im Array. Andernfalls wird sie, auch wenn sie funktioniert, von der LaCie Biggest F800 zurückgewiesen.  Vorsicht! Ersetzen Sie eine Festplatte nicht selbst. Ihre Garantie würde erlöschen. Siehe das Verfahren zum Austausch einer Festplatte: <u>6.1. Aus-/Einbauen einer Festplatte.</u>
Ich möchte mit den vorhandenen Festplatten ein neues RAID-Array erstellen.	Schalten Sie zunächst die LaCie Biggest F800 aus und bauen Sie alle Laufwerksschächte aus. Stellen Sie dann den neuen RAID-Level mit den RAID-Level-Auswahlschaltern ein und schalten Sie die LaCie Biggest F800 wieder ein. Schieben Sie die Laufwerksschächte wieder langsam ein und verriegeln Sie sie, um die Initialisierung zu starten. Da Sie zuvor bereits installierte Festplatten verwenden, zeigt die LaCie Biggest F800 die Meldung "Neues RAID erstellen?" an. Antworten Sie mit Ja, indem Sie die Enter-Taste drücken; die Initialisierung wird daraufhin gestartet. Beachten Sie, dass bei der Initialisierung alle auf den Festplatten befindlichen Daten gelöscht werden.
Die LaCie Biggest F800 wird vom Host-Computer nicht erkannt.	Vergewissern Sie sich, dass das Schnittstellenkabel (entweder FireWire 800 oder Hi-Speed USB 2.0) sowohl an der LaCie Biggest F800 als auch am Host-Computer fest angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob auf dem LCD-Display der LaCie Biggest F800 Fehlermeldungen angezeigt werden.

Problem	Mögliche Antworten
Ich habe ein RAID-5-Array erstellt und eine Festplatte ist ausgefallen. Was sollte ich tun?	Ersetzen Sie die defekte Festplatte durch eine andere mit gleicher oder höherer Kapazität. Das Array wird neu initialisiert, wenn die defekte Festplatte ersetzt und der Prozess neu gestartet wird.
Ich habe nur zwei oder drei Festplatten. Kann ich trotzdem ein RAID-Array erstellen?	Die LaCie Biggest F800 kann aus nur zwei Festplatten kein Array erstellen. Wenn Sie nur drei Festplatten haben, können Sie nur ein Array vom Typ RAID 5 + Hot Spare erstellen. Die drei Festplatten müssen in die unteren drei Laufwerksschächte eingebaut werden, wobei der obere Laufwerksschacht (die "Hot Spare"-Position) leer bleibt.
Das LCD-Display zeigt die Meldung "unmatched".	Der RAID-Level-Auswahlschalter ist nicht auf den Level des vorhandenen Array eingestellt. Wenn der RAID-Level weder den Festplatteneinstellungen noch den RAID-Level-Auswahlschaltern entspricht, werden auf dem LCD abwechselnd die folgenden Meldungen angezeigt: 1) "RAID Level" "Unmatched" 2) "Current: Rx" d. h., die aktuellen RAID-Level-Einstellungen der installierten Festplatten "Original: Rx" d. h., die RAID-Level-Einstellungen an den RAID-Level-Auswahlschaltern Beispiel: Die RAID-Level-Auswahlschalter sind auf RAID 0 eingestellt, doch wurden die Festplatten zuvor als RAID-5-Array definiert; auf dem LCD werden abwechselnd die folgenden Meldungen angezeigt: 1) "RAID Level" "Unmatched" 2) "Current: R5" "Original: R0" In dieser Situation ist das Array ohne Funktion. Zwei Optionen stehen zur Verfügung: 1) Schalten Sie die LaCie Biggest F800 aus und stellen Sie die RAID-Level-Auswahlschalter auf die vorherige RAID-Einstellung, in diesem Fall auf RAID 5. 2) Setzen Sie die vier Festplatten neu ein und definieren Sie das Array neu als RAID-0-Array. Auf den Festplatten vorhandene Daten gehen bei der Initialisierung verloren.

11. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden

1) Lesen Sie die Handbücher durch und sehen Sie im Abschnitt [Fehlersuche](#) nach.

2) Versuchen Sie, das Problem einzugrenzen. Schließen Sie nach Möglichkeit das Laufwerk als einziges externes Gerät an die CPU an und prüfen Sie alle Kabel auf korrekten und festen Sitz.

Wenn das LaCie Laufwerk nach dem Durcharbeiten der Checkliste für die Fehlersuche immer noch nicht fehlerfrei arbeitet, wenden Sie sich über die angegebene Internetseite an uns. Wenn Sie mit uns in Verbindung treten, sollten Sie sich vor dem Computer befinden und folgende Informationen griffbereit halten:

- Die Seriennummer des LaCie Laufwerks
- Betriebssystem (Mac OS oder Windows) und Version
- Hersteller und Modell Ihres Computers
- Namen von CD- bzw. DVD-Laufwerken, die in Ihrem Rechner installiert sind
- Installierter Arbeitsspeicher
- Namen weiterer Geräte, die in Ihrem Rechner installiert sind

Der technische Kundendienst von LaCie

LaCie Australien

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/au/contact/>

LaCie Dänemark

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/dk/contact/>

LaCie Finnland

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/fi/contact>

LaCie Grand Export

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/intl/contact/>

LaCie Italien

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/it/contact/>

LaCie Kanada

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/caen/contact/> (Englisch)

LaCie Norwegen

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/no/contact/>

LaCie Schweiz

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/chfr/contact>

LaCie USA

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/contact/>

LaCie Belgien

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/be/contact/>

LaCie Deutschland

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/de/contact/>

LaCie Frankreich

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/fr/contact/>

LaCie Großbritannien und Irland

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/uk/support/request>

LaCie Japan

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.co.jp>

LaCie Niederlande

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/nl/contact/>

LaCie Schweden

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/se/contact/>

LaCie Spanien

So erreichen Sie uns:

<http://www.lacie.com/es/support/request>

12. Garantie

LaCie garantiert, dass die LaCie Biggest F800 und die Laufwerksschächte unter normalen Betriebsbedingungen während der in der Garantiebescheinigung bezeichneten Frist frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist. Falls dieses Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, repariert oder ersetzt LaCie die fehlerhafte LaCie Biggest F800 und/oder den Laufwerksschacht bzw. die Laufwerksschächte nach eigenem Ermessen.

Die Garantie erlischt unter den folgenden Bedingungen:

- Die LaCie Biggest F800 wurde nicht ordnungsgemäß gelagert oder betrieben.
- Die LaCie Biggest F800 wurde repariert oder geändert, es sei denn, diese Reparaturen oder Änderungen wurden ausdrücklich in schriftlicher Form von LaCie genehmigt.
- Die LaCie Biggest F800 wurde unsachgemäß behandelt oder gepflegt oder durch Blitzschlag oder elektrische Fehlfunktionen beschädigt, war unsachgemäß verpackt oder einem Unfall ausgesetzt.
- Die LaCie Biggest F800 wurde nicht korrekt installiert;
- Die Seriennummer der LaCie Biggest F800 oder eines Laufwerksschachts fehlt oder ist unkenntlich;
- Beim defekten Teil handelt es sich um ein Ersatzteil, wie etwa eine Schublade.
- Das Sicherheitssiegel an der LaCie Biggest F800 oder an einem Laufwerksschacht ist beschädigt.
- Eine Festplatte in einem der Laufwerksschächte wurde nicht von einem LaCie Techniker oder einem von LaCie bevollmächtigten Techniker aus- oder eingebaut.

LaCie und seine Lieferanten übernehmen keine Haftung für Datenverluste, die sich während des Betriebes des Gerätes ereignen, oder für die Folgen, die sich daraus ergeben.

LaCie übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für unmittelbare, konkret besondere Schäden oder Folgeschäden, wie z. B. Schäden an oder Verluste von Eigentum oder Geräten, Gewinn- oder Umsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oder Unannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andere Schäden.

Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines LaCie Laufwerks haftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten.

Unter keinen Umständen können Ansprüche geltend gemacht werden, die den Kaufpreis des Laufwerks übersteigen.

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von LaCie. Sie werden um die Angabe der Seriennummer des LaCie Produkts gebeten, und Sie müssen eventuell einen Kaufbeleg vorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Garantiefrist des Laufwerks noch nicht abgelaufen ist.

Das LaCie Biggest F800-Untersystem muss im Originalkarton sicher verpackt und ordnungsgemäß frankiert versandt werden. Einzelne Laufwerksschächte werden in einem separaten Paket versandt; nähere Einzelheiten über die Rücksendung einzelner Laufwerksschächte erhalten Sie vom LaCie Kundendienst oder von Ihrem LaCie Händler.



Wichtige Informationen: Für kostenlosen technischen Kundendienst registrieren Sie sich online: www.lacie.com/register